

# **Eksploatavimo vadovas**

Autonominiai oru aušinami vandens aušintuvai ir autonominiai oras-vanduo tipo šilumos siurbliai



EWAA004D2V3P EWAA006D2V3P EWAA008D2V3P EWAA004D2V3P-H EWAA006D2V3P-H EWAA008D2V3P-H

EWYA004D2V3P EWYA006D2V3P EWYA008D2V3P EWYA004D2V3P-H EWYA006D2V3P-H EWYA008D2V3P-H

Eksploatavimo vadovas Autonominiai oru aušinami vandens aušintuvai ir autonominiai oras-vanduo tipo šilumos siurbliai

Lietuvių

### Turinys

1	Apie	e šį do	okumentą				
2	Nau	dotoj	o saugos nurodymai				
	2.1	Bendra	as				
	2.2	Sauga	us eksploatavimo nurodymai	•			
3	Apie	e siste	ema				
-	3.1	Iprasto	o sistemos maketo komponentai				
	-		e construction de la construction de				
4	I rur	npas	Is vadovas				
	4.1	Vartoto	ojo teisių lygmuo	•			
	4.2	Eraves	slidymas/vesinimas				
5	Eks	ploata	avimas				
	5.1	Vartoto	ojo sąsaja: apžvalga				
	5.2	Meniu struktūra: vartotojo nustatymų apžvalga					
	5.3	Galimi	ekranai: apžvalga				
		5.3.1	Pagrindinis ekranas				
		5.3.2	Pagrindinio meniu ekranas	. 1			
		5.3.3	Nuostačių ekranas	. 1			
		5.3.4	lšsamus ekranas su reikšmėmis	. 1			
	5.4	Veikim	io ĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS	. 1			
		5.4.1	Vaizdinė indikacija	- 1			
		5.4.2	Kaip ĮJUNGTI arba ISJUNGTI	. 1			
	5.5	Inform	acijos peržiūra	• ]			
	5.6	Eraves	sildymo/ausinimo valdymas	• ]			
		5.6.1	Erdves rezimo nustatymas	. 1			
		5.0.Z	Pageidaujamos patalpos temperaturos keltimas				
		5.0.5	keitimas	. 1			
	5.7	Plano ekranas: pavvzdvs					
	5.8	Nuo or	o priklausoma kreivė	. 1			
		5.8.1	Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?	. 1			
		5.8.2	2 taškų kreivė	. 1			
		5.8.3	Nuolydžio-poslinkio kreivė	. 1			
		5.8.4	Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas	. 1			
6	Ene	rgijos	s taupymo patarimai	1			
7	Tecl	hninė	nriežiūra ir tvarkymas	1			
1	7 1	Anžval	lga: techninė priežiūra ir tvarkymas	1			
8	Trik	čių ša	alinimas	1			
	8.1	Pagalb	oos teksto iškvietimas gedimo atveju	. 1			
	8.2	Gedim	ų istorijos tikrinimas	. 1			
	8.3	Požym	iis: jaučiate, kad kambaryje per šalta (karšta)	• 1			
	8.4	Simptomas: įrenginio gedimas					
	8.5	Simpto	omas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja	. 1			
9	lšmo	etima	S	1			
10	Mon	ituoto	ojo nustatymai: montuotojo				
	pild	omos	elentelės	1			
	10.1	Sarank	kos vediklis	. 1			
	10.2	Nustat	ymų meniu	. 1			
			· ·				

# 1 Apie šį dokumentą

Dėkojame, kad įsigijote šį produktą. Prašome:

- Atidžiai perskaityti dokumentaciją prieš naudojantis vartotojo sąsaja, kad viskas veiktų tinkamai.
- Paprašyti montuotojo informuoti apie nustatymus, kuriuos jis naudojo konfigūruodamas sistemą. Patikrinti, ar montuotojas užpildė nustatymų lenteles. Jei NE, paprašykite jas užpildyti.
- Saugokite dokumentaciją, kad galėtumėte pasinaudoti vėliau.

### Tikslinė auditorija

Galutiniai vartotojai

### Dokumentacijos rinkinys

Šis dokumentas yra dokumentacijos rinkinio dalis. Rinkinį sudaro:

### Bendrosios atsargumo priemonės:

- Saugos instrukcijos, kurias turite perskaityti prieš montuodami
- Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)
- Eksploatavimo vadovas:
  - Trumpas bazinio naudojimo vadovas
  - Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)

### Vartotojo informacinis vadovas:

- Išsamios bazinio ir pažangesnio naudojimo instrukcijos ir papildoma informacija
- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu.
   Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją Q.

### Montavimo vadovas:

- Montavimo instrukcijos
- Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje)

#### Montuotojo informacinis vadovas:

- Pasiruošimas montuoti, gera praktika, baziniai duomenys, ...
- Formatas: skaitmeniniai failai puslapyje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją Q.

#### Papildomos įrangos priedų knyga:

- · Papildoma informacija apie papildomos įrangos montavimą
- Formatas: popierinis (lauko įrenginio dėžėje) + skaitmeniniai failai svetainėje https://www.daikin.eu. Norėdami rasti savo modelį, naudokite paieškos funkciją Q.

Naujausių pateiktos dokumentacijos redakcijų galite rasti regioninėje Daikin interneto svetainėje arba kreipkitės į savo montuotoją.

Originali dokumentacija yra anglų kalba. Dokumentai visomis kitomis kalbomis yra vertimai.

### Programėlė ONECTA



Jei jūsų montuotojas nustatė, galite naudoti programėlę ONECTA savo sistemos būsenai kontroliuoti ir stebėti. Daugiau informacijos žr.:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/



### Numeriai

Elementų numeriai (pavyzdžiui: **[4.3]**) padės susiorientuoti vartotojo sąsajos meniu struktūroje.

1	Kaip <b>ijungti</b> naršymo kelią: pagrindiniame ekrane arba pagrindinio meniu ekrane paspauskite pagalbos mygtuką. Ekrano viršutiniame kairiajame kampe rodomas naršymo kelias.	?
2	Kaip <b>išjungti</b> naršymo kelią: dar kartą paspauskite pagalbos mygtuką.	?

Šiame dokumente taip pat naudojamas šis naršymo kelias. Pavyzdys:

1	Eikiteį <b>[4.3]</b> : Patalpų šildymas / vėsinimas >	<b>I</b> Rtin ··· O
	Veikimo diapazonas.	

Tai reiškia:



# 2 Naudotojo saugos nurodymai

Visada laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų ir taisyklių.

### 2.1 Bendras

## 🕂 ĮSPĖJIMAS

Jei NEŽINOTE, kaip eksploatuoti įrenginį, kreipkitės į montuotoją.

## 🕂 ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai ir mažesnių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų arba reikiamos patirties ir žinių neturintys žmonės, jeigu juos prižiūri ar su saugiu prietaiso naudojimu susijusių nurodymų pateikia už saugumą atsakingas asmuo ir jie supranta galimus pavojus.

Vaikams NEGALIMA žaisti su šiuo prietaisu.

Vaikams NEGALIMA valyti ir atlikti techninės priežiūros neprižiūrimiems suaugusiojo.

## 🕂 ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro:

- NEPLAUKITE įrenginio.
- NEVALDYKITE įrenginio šlapiomis rankomis.

 Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų su vandeniu.

## 

- Ant įrenginio viršaus NEDĖKITE jokių objektų ar įrangos.
- NELIPKITE ant įrenginio, ant jo NESĖDĖKITE ar NESTOVĖKITE.
- Įrenginiai pažymėti šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad elektriniai ar elektroniniai gaminiai NETURI būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti šaltnešį, alyvą ir kitas dalis TURI įgaliotasis montuotojas, LAIKYDAMASIS galiojančių teisės aktų.

Įrenginius REIKIA pristatyti į specializuotą pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo įstaigą. Jei šį gaminį utilizuosite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl papildomos informacijos susisiekite su savo vietos savivaldybe.

Baterijos žymimos šiuo simboliu:



Tai reiškia, kad baterijos NEGALI būti išmetamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Jei po simboliu išspausdintas cheminis simbolis, jis reiškia, kad baterijų sudėtyje yra sunkiojo metalo, kurio kiekis viršija tam tikrą koncentraciją.

Galimi cheminiai simboliai: Pb: švinas (>0,004%).

Išeikvotas baterijas REIKIA pristatyti į specialią pakartotinio panaudojimo įstaigą. Jei išeikvotas baterijas išmesite tinkamai, padėsite išvengti neigiamų padarinių aplinkai ir žmogaus sveikatai.

## 2.2 Saugaus eksploatavimo nurodymai

### ISPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

## ▲ ĮSPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas taip, kad nebūtų mechaniškai pažeistas, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo dujų prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).

## ▲ ĮSPĖJIMAS

 NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.

- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.

# 🕂 ĮSPĖJIMAS

- Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
- IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
- NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios ištekėjo aušalas, yra sutaisyta.

# 🕂 ĮSPĖJIMAS

**Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba rinktuvų.** Prieš išleisdami orą iš šildymo įrenginių arba rinktuvų, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  $\triangle$  arba  $\triangle$ .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. Priežastis: į vandens sistemą galėjo būti patekę aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo įrenginių arba rinktuvų jo gali patekti į patalpą.

# 3 Apie sistemą

Sistemos funkcijos priklauso nuo jos schemos:

- erdvės šildymas;
- Erdvės aušinimas

### INFORMACIJA

Šildymas taikomas tik grįžtamųjų modelių atveju.

### INFORMACIJA

Jei pagrindinėje zonoje įrengtas grindinis šildymas, tada vėsinimo režimu pagrindinėje zonoje gali būti vykdomas tik atgaivinimas. Tikro vėsinimo vykdyti NELEIDŽIAMA.

# 3.1 Įprasto sistemos maketo komponentai



- A Pagrindinė zona. Pavyzdys: svetainė.
- B Papildoma zona. Pavyzdys: miegamasis.
- C Technikos patalpa. Pavyzdys: garažas.
- a Lauko įrenginys
- b Grindinis šildymas
- c Ventiliatoriniai konvektoriai
- d Vartotojo sąsaja
- e Speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas)

# 4 Trumpasis vadovas

## 4.1 Vartotojo teisių lygmuo

Meniu struktūroje galimos peržiūrėti ir keisti informacijos kiekis priklauso nuo vartotojo teisių lygio:

- Vartotojas: standartinis režimas
- Patyręs vartotojas: rodoma ir leidžiama keisti daugiau informacijos

### Vartotojo teisių lygio keitimas



### Vartotojo PIN kodas

Vartotojas PIN kodas yra **0000**.



### 4 Trumpasis vadovas

### Patyrusio vartotojo PIN kodas

Patyręs vartotojas PIN kodas yra **1234**. Dabar vartotojui matomi papildomi meniu elementai.



### 4.2 Erdvės šildymas/vėsinimas

### Patalpos temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS



Erdvės šildymo/vėsinimo režimo ĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS

### PRANEŠIMAS

**Patalpos apsauga nuo šalčio.** Net jei IŠJUNGSITE šildymo/vėsinimo režimą ([C.2]: Eksploatavimas > Patalpų šildymas / vėsinimas), patalpos apsauga nuo šalčio, jei ji ijungta, vis dar galės įsijungti. Tačiau ištekančio vandens temperatūros valdikliui ir išorinio patalpos termostato valdikliui apsauga NEGARANTUOJAMA.



### PRANEŠIMAS

**Vandens vamzdžio užšalimo prevencija.** Net jei IŠJUNGSITE patalpų šildymo/vėsinimo režimą ([C.2]: Eksploatavimas > Patalpų šildymas / vėsinimas), vandens vamzdžio užšalimo prevencija, jei ji įjungta, liks aktyvi.

	Ĩ.		
1	Eikite į [C.2]: Eksploatavimas > Patalp	ų	<b>(</b> A)
	šildymas / vėsinimas.		
	C.2 Eksploatavimas		
	Patalpa Ijungta		
	Patalpų šildymas / Įjungta		
	Vesininas		
2	Nustatykita voikima i Tiungta arba Tčiu	nato	0
4	Indistatykite veikimą į į jungta arba isju	ngta.	

#### Pageidaujamos patalpos temperatūros keitimas

Valdydami patalpos temperatūrą, galite patalpos temperatūros nuostačių ekrane nuskaityti ir nustatyti norimą patalpos temperatūrą.





#### Pageidaujamos ištekančio vandens temperatūros keitimas

Ištekančio vandens temperatūros nuostačių ekrane galite nuskaityti ir nustatyti norimą ištekančio vandens temperatūrą.



Kaip pakeisti nuo oro priklausomą kreivę erdvės šildymo/ vėsinimo zonose

1 Eikite į atitinkamą zoną:

Zona	Eikite į
Pagrindinė zona – šildymas	[2.5] Pagrindinė zona> Šildymo NOP kreivė
Pagrindinė zona – vėsinimas	[2.6] Pagrindinė zona > Vėsinimo NOP kreivė
Papildoma zona – šildymas	[3.5] Papildoma zona> Šildymo NOP kreivė
Papildoma zona – vėsinimas	[3.6] Papildoma zona> Vėsinimo NOP kreivė

2 Pakeiskite nuo oro priklausomą kreivę.

Yra 2 NOP kreivių tipai: nuolydžio-poslinkio kreivė (numatytoji) ir 2 taškų kreivė. Prireikus, tipą galima pakeisti [2.E] Pagrindinė zona > PNO kreivės tipas. Kreivių koregavimo būdas priklauso nuo tipo.

#### Nuolydžio-poslinkio kreivė

Nuolydis. Pakeitus nuolydį, nauja pageidaujama temperatūra X1 taške netolygiai didesnė negu X1 taške tolygiai didesnė kaip ir pageidaujama temperatūra X2 taške.

Poslinkis. Pakeitus poslinki, nauja pageidaujama temperatūra pageidaujama temperatūra X2 taške.





- X1, X2 Lauko aplinkos temperatūra
  - -Y4 Pageidaujama ištekančio vandens temperatūra
    - NOP kreivė prieš pakeitimus а h
    - NOP kreivė po pakeitimų
    - С Nuolydis d Poslinkis

Galimi veiksmai ekrane		
<b>10</b> O	Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.	
○…●	Padidinamas arba sumažinamas nuolydis arba poslinkis.	
0@m	Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir pereinama prie poslinkio.	
	Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.	
R	Patvirtinami pakeitimai ir grįžtama į submeniu.	

#### 2 taškų kreivė



X1, X2 Lauko aplinkos temperatūra Pageidaujama ištekančio vandens temperatūra Y1. Y2

Galimi veiksmai ekrane		
<b>10</b> ····O	Eiti per temperatūros reikšmes.	
001	Pakeisti temperatūrą.	
$\bigcirc \cdots \square_m$	Pereiti prie kitos temperatūros.	
$\mathbb{R}_{m}$	Patvirtinti pakeitimus ir tęsti.	

### Daugiau informacijos

- Daugiau informacijos taip pat žr.:
- "5.4 Veikimo JJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS" [> 11]
- "5.6 Erdvės šildymo/aušinimo valdymas" [> 11]
- "5.7 Plano ekranas: pavyzdys" [> 13]
- "5.8 Nuo oro priklausoma kreivė" [> 14]
- Vartotojo informacinis vadovas

#### 5 Eksploatavimas

### **INFORMACIJA**

Šildymas taikomas tik grįžtamųjų modelių atveju.

#### Vartotojo sąsaja: apžvalga 5.1

Vartotojo sąsają sudaro šie komponentai:



#### WLAN kasetei skirta anga

Naudodamas WLAN kasetę montuotojas gali prijungti sistemą prie interneto. Tai leidžia jums kaip vartotojui valdyti sistemą naudojant programėlę ONECTA. Pastaba: Šios angos negalima naudoti SD kortelėms.

#### **USB** jungtis

Su USB atmintuku montuotojas gali:

- · Atnaujinti programinę įrangą. Tam USB atmintuke turi būti tinkamas config failas.
- Importuoti nustatymus, kuriuos generuoja E-Configurator (šildymo sprendimų naršyklė), iš USB atmintuko į vartotojo sąsają (MMI). Tam USB atmintuke turi būti tinkamas config failas.
- Eksportuoti esamus nustatymus (t. y. nustatymus vietoje, MMI EEPROM nustatymus, laikmačius) iš vartotojo sąsajos (MMI) į USB atmintuką.

#### LCD ekranas

LCD ekranas turi miego funkciją. Praėjus 15 min. neveikos su vartotojo sąsaja ekranas patamsėja. Paspaudus bet kokį mygtuką ar pasukus bet kokį reguliatorių, ekranas atsibunda.

#### Reguliatoriai ir mygtukai

Reguliatoriai ir mygtukai naudojami:

- Naršyti po LCD ekrano langus, meniu ir nuostatas
- Reikšmės nustatyti



	Punktas	Aprašas
а	Kairysis reguliatoriu	Kai galima naudoti kairijį reguliatorių, LCD ekrane rodomas lankas kairėje pusėje.
	s	<ul> <li>Imagenetica (Construction)</li> <li>Imagenetica (Construction)</li></ul>
		<ul> <li>C: pasukite kairijį reguliatorių.</li> <li>Pasirenkamas meniu elementas.</li> </ul>
		<ul> <li></li></ul>

submeniu

	Punktas	Aprašas
b	Mygtukas Atgal	➡: paspaudus pereinama 1 veiksmu atgal meniu struktūroje.
С	Pagrindinio ekrano mygtukas	♠: paspaudus grįžtama į pagrindinį ekraną.
d	Pagalbos mygtukas	?: paspaudus parodomas pagalbos tekstas, susijęs su esamu puslapiu (jei yra).
е	Dešinysis reguliatoriu	Kai galima naudoti dešinijį reguliatorių, LCD ekrane rodomas lankas dešinėje pusėje.
	S	<ul> <li>O…®L: pasukite, tada paspauskite dešinijį reguliatorių. Pakeičiamas reikšmė arba nuostata, rodoma dešinėje ekrano pusėje.</li> </ul>
		<ul> <li>O····OI: pasukite dešinįjį reguliatorių. Naršoma po galimas reikšmes ir nuostatas.</li> </ul>
		<ul> <li>O····Q<sub>m</sub>: paspauskite dešinijį reguliatorių. Patvirtinamas pasirinkimas ir pereinama prie kito meniu elemento.</li> </ul>

#### 5.2 Meniu struktūra: vartotojo nustatymų apžvalga

[1] Patalpa	
Gralikas Šildumo grafikao	
(*) Vásinimo grafikas	
Nuostačio intervalas	<b>[1.4]</b> Apsauga nuo šerkšno
Patalpos iutiklio nuokrvpis	Suaktvvinimas
Patalpos komforto nuostatis	Kambario nuostatis
	[1.5] Nuostačio intervalas
151	Šildymo minimumas
[2] Pagrindinė zona	Sildymo maksimumas
Grafikas	(*) Vėsinimo minimumas
Sildymo grafikas	(°) Vesinimo maksimumas
( <sup>*</sup> ) Vėsinimo grafikas	I1 91 Patalnos komforto nuostatis
Sildymo NOP kreive	Sildymo komforto nuostatis
PNO kreivės tipas	(*) Vėsinimo komforto nuostatis
[3] Papildoma zona	[1.2] Laikas / data
Grafikas	Valandos
Šildymo grafikas	Minutės
(*) Vėsinimo grafikas	Metai
Nuostačio režimas	Ménuo
Sildymo NOP kreivė	Diena
(°) Věsinimo NOP kreivě	Vasaros laikas
PNO kreives tipas	Formatas
[4] Patalpų šildymas / vėsinimas	[7.3] Atostogos
Veikimo režimas	Suaktyvinimas
(*) Veikimo režimo grafikas	Nuo
	lki
[7] Vartotojo nustatymai	T7 41 Tylusis
Kalba	
Laikas / data	( <sup>m</sup> ) Rezimas
Alosiogos	
Tylusis	() Lygis
	[7.5] Elektros kaina
	Aukšta
	Vidutinė
[8] Informacija	Žema
Energijos sąnaudų duomenys	Grafikas
Gedimų istorija	
Atstovo informacija	[8.1] Energijos sąnaudų duomenys
Jutikliai	Elektros sanaudos
Vykdymo elementai	Pagaminta šiluma
Veikimo režimai	
Apie	
Ryšio būsena	(***) [D] Poloidio cietuveo
Veikimo valandos	
	Režimas
	Paleisti iš naujo
<b>IC1</b> Eksploatavimas	WPS
Pataipa	LI NAMU TINKIO RVSVS
Datalnu čildumaa / učajnimaa	
Patalpų šildymas / vėsinimas	Debesies ryšys

Nuostačių ekranas

(\*) (\*\*) (\*\*\*) Taikoma tik modeliams, kuriais galima vėsinti

Prieiga suteikta tik montuotojui Taikoma, tik jei sumontuotas WLAN

### INFORMACIJA

f

Atsižvelgiant į pasirinktus montuotojo nustatymus ir įrenginio tipą, nustatymai bus matomi/nematomi.

#### 5.3 Galimi ekranai: apžvalga

Dažniausi ekranai yra šie:



- Antriniai ekranai: с
- c1: nuostačių ekranas
- c2: išsamus ekranas su reikšmėmis
- c3: ekranas su nuo oro priklausoma kreive
- c4: ekranas su planu

#### 5.3.1 Pagrindinis ekranas

Paspaudus mygtuką fr grįžtama atgal į pagrindinį ekraną. Pamatysite įrenginio konfigūracijos ir patalpos bei nustatytų temperatūrų apžvalgą. Pagrindiniame ekrane matomi tik simboliai, taikytini jūsų konfigūracijai.



	Galimi veiksmai ekrane			
1	Eiti per pagrindinio meniu sąrašą.			
	Receiti į pagrindinio meniu ekraną.			
? [		ljungti/išjungti naršymo kelią.		
_				
Punktas		Aprašas		
а	a Avarinė situacija			
	$\square$	Šiluminio siurblio gedimas, o sistema veikia		
		Avarinė situacija režimu arba šiluminis siurblys		
		priverstinai išjungtas.		

	Punktas		Aprašas
b	Esama dat		a ir laikas
С	Pažangioji energija		
	c1	M	Pažangioji energija gaunama iš saulės baterijų arba pažangiojo tinklo.
	c2	A	Pažangioji energija šiuo metu naudojama erdvės šildymui.
d	Erd	vės rež	imas
		**	Vėsinimas
		Öf	Šildymas
e	Lau	ko / tvl	usis režimas
	e1	(25)	Išmatuota lauko temperatūra <sup>(a)</sup>
	e2		Veikia tylusis režimas
	02		
	63		
f	Pag	rindinė	zona
	f1	Sumon	tuoto patalpos termostato tipas:
			Įrenginio veikimą lemia aplinkos temperatūra, kurią nurodo speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas).
			Įrenginio veikimą lemia išorinis patalpos termostatas (laidinis arba belaidis).
			Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos termostatas. Įrenginio veikimą lemia ištekančio vandens temperatūra, nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatūros ir (arba) patalpos šildymo poreikio.
	f2	Sumon	tuoto šildymo įrenginio tipas:
			Grindinis šildymas
			Ventiliatorinis konvektorius
			Radiatorius
	f3	22	Išmatuota patalpos temperatūra <sup>(a)</sup>
	f4	20	Ištekančio vandens temperatūros nuostatis <sup>(a)</sup>
g	Ato	stogų r	ežimas
		Î	Veikia atostogų režimas
h	Рар	ildoma	zona
	h1	Sumon	tuoto patalpos termostato tipas:
			Įrenginio veikimą lemia išorinis patalpos termostatas (laidinis arba belaidis).
			Nesumontuotas ir nenustatytas joks patalpos termostatas. Įrenginio veikimą lemia ištekančio vandens temperatūra, nepriklausomai nuo esamos patalpos temperatūros ir (arba) patalpos šildymo poreikio
	h2	Sumon	tuoto šildymo irenginio tipas:
			Grindinis šildymas
			Ventiliatorinis konvektorius
		0000°	Radiatorius
	h3	(12)	Ištekančio vandens temperatūros nuostatis <sup>(a)</sup>
i	Godimas		
'		$\widehat{\wedge}$	lvvko gedimas
		ي م	Išsamiau žr. "8.1 Pagalbos teksto iškvietimas
			gedimo atveju" [• 17].
	(a)	Jei atitinl	kamas režimas (pvz., erdvės šildymas) neaktyvus,

apskritimas rodomas pilkai.

#### 5.3.2 Pagrindinio meniu ekranas

Pradėkite nuo pagrindinio ekrano ir spausdami ( @:....O) arba sukdami (t $\mathbb{O}$ … $\mathbb{O}$ ) kairjjį reguliatorių atidarykite pagrindinio meniu ekraną. Iš pagrindinio meniu galima patekti į skirtingus nustatymo ekranus ir submeniu.



Galimi veiksmai ekrane					
5	toO Eiti per sąrašą.				
Rento Veiti į submeniu.			iu.		
	? Įjungti/išjungti naršymo kelią.				
	Subm	neniu	Aprašas		
[0]	🗘 arba ረ	î Gedimai	<b>Apribojimas:</b> Rodoma tik įvykus klaidai.		
			Išsamiau žr. "8.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju" [▶ 17].		
[1]	1] 🛈 Patalpa		<b>Apribojimas:</b> Rodoma, tik jei lauko įrenginį valdo speciali žmogaus komforto sąsaja (BRC1HHDA naudojama kaip patalpos termostatas).		
			Nustatoma patalpos temperatūra.		
[2]	∣ ⊂ Pagr	indinė zona	Rodomas atitinkamas jūsų pagrindinės zonos šildymo įrenginio tipo simbolis.		
			Nustatoma pagrindinės zonos ištekančio vandens temperatūra.		
[3]	[3] Papildoma zona		<b>Apribojimas:</b> Rodoma, tik jei yra dvi ištekančio vandens temperatūros zonos. Rodomas atitinkamas jūsų papildomos zonos šildymo įrenginio tipo simbolis.		
			Nustatoma papildomos zonos (jei ji yra) ištekančio vandens temperatūra.		
[4]	從 Patalpų šildymas / vėsinimas		Rodomas atitinkamas jūsų įrenginio simbolis. Įrenginys perjungiamas į šildymo arba		
			modeliuose režimo pakeisti negalima.		
[7]	<b>O</b> Varto nustatyn	tojo nai	Prieiga prie vartotojo nustatymų, pvz., atostogų režimo arba tyliojo režimo.		
[8]	(i) Infor	rmacija	Rodoma data ir informacija apie lauko įrenginį.		
[9]	Montu	uotojo	Apribojimas: Tik montuotojui.		
	nustaty	nai	Prieiga prie išplėstinių nustatymų.		
[A]	Eksplo	patavimo	Apribojimas: Tik montuotojui.		
	pradžia		Atliekami bandymai ir techninė priežiūra.		
[B]	<sup>⊗</sup> Varto profilis	tojo S	Pakeičiamas aktyvaus vartotojo profilis.		
[C]	() Ekspl	oatavimas	Šildymo/vėsinimo režimo įjungimas arba išjungimas.		
[D]	Belai sietuvas	idis 5	<b>Apribojimas:</b> Rodoma, tik jei įdiegtas belaidis LAN (WLAN).		
			Yra nustatymų, kurių reikia konfigūruojant ONECTA programėlę.		

#### 5.3.3 Nuostačių ekranas

Nuostačių ekranas rodomas ekranams, apibūdinantiems sistemos komponentus, kuriems būtina nuostačio reikšmė.

2

[2] Pagrindinės zonos ekranas

. Pagrindinė zona

÷

### Pavyzdžiai

[1] Patalpos temperatūros ekranas



[3] Papildomos zonos ekranas



### Paaiškinimas



Galimi veiksmai ekrane			
<b>©</b> …O	○ Eiti per submeniu sąrašą.		
$\mathbb{R}$	Eiti į submeniu.		
003	Nustatyti ir automatiškai pritaikyti norimą temperatūrą.		
Punktas			Aprašas
Apatinė temperatūros riba		a1	Fiksuota įrenginio
		a2	Apribota montuotojo
Viršutinė temperatūros riba		b1	Fiksuota įrenginio
		b2	Apribota montuotojo
Esama temperatūra		С	Išmatuota įrenginio
Pageidaujam temperatūra		d	Sukti dešinįjį reguliatorių norint padidinti/sumažinti.
Submeniu		е	Sukti arba paspausti kairijį reguliatorių norint pereiti į submeniu.

#### 5.3.4 Išsamus ekranas su reikšmėmis



# Eksploatavimo vadovas

Galimi veiksmai ekrane			
0@)	Pakeisti reikšmę.		
0@m	Pereiti prie kito nustatymo.		
<b>R</b> thO	Patvirtinti pakeitimus ir tęsti.		

### 5.4 Veikimo ĮJUNGIMAS arba IŠJUNGIMAS

### 5.4.1 Vaizdinė indikacija

Tam tikras įrenginio funkcijas galima įjungti arba išjungti atskirai. Išjungus funkciją, atitinkama temperatūros piktograma pagrindiniame ekrane bus rodoma pilkai.

### Patalpos temperatūros valdiklis



a Patalpos temperatūros valdiklis ĮJUNGTASb Patalpos temperatūros valdiklis IŠJUNGTAS

### Erdvės šildymas/vėsinimas



c Erdvės šildymo/vėsinimo režimas ĮJUNGTAS
 d Erdvės šildymo/vėsinimo režimas IŠJUNGTAS

### 5.4.2 Kaip JUNGTI arba IŠJUNGTI

### Patalpos temperatūros valdiklis



### Erdvės šildymas/vėsinimas

### PRANEŠIMAS

**Patalpos apsauga nuo šalčio.** Net jei IŠJUNGSITE šildymo/vėsinimo režimą ([C.2]: Eksploatavimas > Patalpų šildymas / vėsinimas), patalpos apsauga nuo šalčio, jei ji jungta, vis dar galės įsijungti. Tačiau ištekančio vandens temperatūros valdikliui ir išorinio patalpos termostato valdikliui apsauga NEGARANTUOJAMA.



aktyvi

### Vandens vamzdžio užšalimo prevencija. Net jei IŠJUNGSITE patalpų šildymo/vėsinimo režimą ([C.2]: Eksploatavimas > Patalpų šildymas / vėsinimas), vandens vamzdžio užšalimo prevencija, jei ji įjungta, liks

	andyth		
1	1 Eikite į [C.2]: Eksploatavimas > Patalpų šildymas / vėsinimas. C.2 Eksploatavimas Patalpa jjungta		
	Patalpų šildymas / ljungta vėsinimas		
2	Nustatykite veikimą į Įjungta arba Išjungta.	00	

### 5.5 Informacijos peržiūra

#### Informacijos peržiūra

1 Eikite į [8]: Informacija.
------------------------------

#### Galima peržiūrėti informacija

Meniu	Rodoma
[8.1]Energijos sąnaudų duomenys	Pagaminta energija, sunaudota elektros energija ir sunaudotos dujos
[8.2]Gedimų istorija	Gedimų istorija
[8.3] Atstovo informacija	Kontaktinis/pagalbos tarnybos numeris
[8.4] Jutikliai	Patalpos, lauko, ištekančio vandens temperatūra…
[8.5] Vykdymo elementai	Kiekvienos pavaros būsena/ režimas
	<b>Pavyzdys:</b> Įrenginio siurblys ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS
[8.6] Veikimo režimai	Dabartinis veikimo režimas
	<b>Pavyzdys:</b> Atšildymo/alyvos grąžinimo režimas
[8.7] Apie	Sistemos versijos informacija
[8.8] Ryšio būsena	Informacija apie įrenginio, patalpos termostato ir WLAN ryšio būseną.
[8.9] Veikimo valandos	Specifinių sistemos komponentų veikimo valandos

### 5.6 Erdvės šildymo/aušinimo valdymas

### 5.6.1 Erdvės režimo nustatymas

### Apie erdvės režimus

Jūsų įrenginys gali būti vėsinimo arba šildymo/vėsinimo modelio:

- Jei jūsų įrenginys yra vėsinimo modelio, jis gali vėsinti erdvę.
- Jei jūsų įrenginys yra šildymo/vėsinimo modelio, jis gali ir šildyti, ir vėsinti erdvę. Turite nurodyti sistemai, kurį režimą naudoti.

Norėdami nurodyti sistemai, kurį erdvės režimą naudoti, galite:

Galite	Vieta
Patikrinti, kuris erdvės režimas šiuo metu	Pagrindinis ekranas
naudojamas.	

Galite	Vieta
Nustatyti nuolatinį erdvės režimą.	Pagrindinis meniu
Apriboti automatinį perjungimą pagal mėnesinį planą.	

### Apie erdvės režimus

Jūsų įrenginys gali būti vėsinimo arba šildymo/vėsinimo modelio:

- Jei jūsų įrenginys yra vėsinimo modelio, jis gali vėsinti erdvę.
- Jei jūsų įrenginys yra šildymo/vėsinimo modelio, jis gali ir šildyti, ir vėsinti erdvę. Turite nurodyti sistemai, kurį režimą naudoti.

Norėdami nurodyti sistemai, kurį erdvės režimą naudoti, galite:

Galite	Vieta
Patikrinti, kuris erdvės režimas šiuo metu naudojamas.	Pagrindinis ekranas
Nustatyti nuolatinį erdvės režimą.	Pagrindinis meniu
Apriboti automatinį perjungimą pagal mėnesinį planą.	

### Erdvės režimo nustatymas

1	Eikiteį[4.1]: Patalpų šildymas / vėsinimas > Veikimo režimas	<b>I</b> AmO
2	Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:	$\mathbf{C}$
	<ul> <li>Šildymas: tik šildymo režimas</li> </ul>	
	<ul> <li>Vėsinimas: tik vėsinimo režimas</li> </ul>	
	<ul> <li>Automatinis: režimas keičiasi automatiškai iš šildymo į vėsinimą ir atvirkščiai, atsižvelgiant į lauko temperatūrą. Taikomas mėnesinis apribojimas pagal Veikimo režimo grafikas [4.2].</li> </ul>	

### Automatinio perjungimo pagal planą apribojimas

Sąlygos: nustatėte erdvės režimą į Automatinis.

1	Eikiteį[4.2]: Patalpų šildymas / vėsinimas > Veikimo režimo grafikas.	<b>(</b> A+**•••••••••••••••••••••••••••••••••••
2	Pasirinkite mėnesį.	<b>10</b> O
3	Kiekvienam mėnesiui pasirinkite parinktį:	0@L
	<ul> <li>Reversinis: neribojama</li> </ul>	
	<ul> <li>Tik šildymas: ribojama</li> </ul>	
	<ul> <li>Tik vėsinimas: ribojama</li> </ul>	
4	Patvirtinkite pakeitimus.	$\mathbb{R}^{+}$

# 5.6.2 Pageidaujamos patalpos temperatūros keitimas

Valdydami patalpos temperatūrą, galite patalpos temperatūros nuostačių ekrane nuskaityti ir nustatyti norimą patalpos temperatūrą.





# Jei pakeitus pageidaujamą patalpos temperatūrą yra įjungtas užprogramuotas planas

- Kol nebus vykdomas veiksmas pagal planą, temperatūra liks tokia pati.
- Kai bus vykdomas veiksmas pagal planą, pageidaujama patalpos temperatūra atsistatys į pagal planą numatytą vertę.

Veikimo pagal planą galima išvengti (laikinai) išjungus temperatūrinį režimą.

#### Užprogramuoto patalpos temperatūros plano išjungimas

1	Eikite į [1.1]: Patalpa > Grafikas.	<b>(</b> @)
2	Pasirinkite Ne.	<b>(</b> @+;···O

### 5.6.3 Pageidaujamos ištekančio vandens temperatūros keitimas

### INFORMACIJA

Ištekantis vanduo yra siunčiamas į šilumos emiterius. Pageidaujamą ištekančio vandens temperatūrą pagal šilumos emiterio tipą nustato montuotojas. Ištekančio vandens temperatūros nustatymus keiskite tik susidūrę su problemomis.

lštekančio vandens temperatūros nuostačių ekrane galite nuskaityti ir nustatyti norimą ištekančio vandens temperatūrą.





### 5.7 Plano ekranas: pavyzdys

Šiame pavyzdyje parodyta, kaip nustatyti pagrindinės zonos patalpos temperatūros planą vėsinimo režimu.

### INFORMACIJA

Kitų laikmačių programavimo procedūros panašios.

### Kaip suprogramuoti planą: apžvalga

Pavyzdys: Norite užprogramuoti tokį planą:

	Vartotojo nust. 1		
	Pir		
	Ant		
1	Tre		
	Ket		
	Pen		
	Šeš		
	Sek		
•			

**Prielaida:** Patalpos temperatūros planas galimas, tik jei aktyvus patalpos termostato valdymas. Jei aktyvus ištekančio vandens temperatūros valdymas, tada galite užprogramuoti pagrindinės zonos planą.

- 1 Eikite į planą.
- (Pasirinktinai) Išvalykite viso savaitinio plano turinį arba pasirinktos dienos plano turinį.
- 3 Užprogramuokite Pirmadienis planą.
- 4 Nukopijuokite planą kitoms darbo dienoms.
- 5 Užprogramuokite Šeštadienis planą ir nukopijuokite į Sekmadienis.
- 6 Pavadinkite planą.

### Kaip nueiti į planą

1	Eikite į [1.1]: Patalpa > Grafikas.	<b>I</b> A:O	
2	2 Prie planavimo nustatykite Taip.		
3	3 Eikiteį[1.3]: Patalpa > Vėsinimo grafikas		

### Kaip išvalyti savaitinio plano turinį

1	Pasirinkite esamo plano pavadinimą.			<b>i</b> @#…O
			Vartotojo nust. 1	
	II 1	Pir		
	II 1	Ant		
	11	Tre		
	II I	Ket		
	II 1	Pen		
	II /	Šeš		
	/	Sek		
	'			

 2
 Pasirinkite Naikinti.

 Image: Second structure
 Image: Second structure

 Im

#### Kaip išvalyti dienos plano turinį



### Kaip užprogramuoti Pirmadienis planą

•	1	Pasirinkite Pirmadienis.	<b>I</b> Rttin O	
		Vartotojo nust. 1           Pir		
:	2	Pasirinkite Redaguoti.	<b>(</b> @+;···O	
		Image: Walkinti       Imag		
;	3	Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite įvestį, kuri	<b>10</b> 0	
	redaguojama dešiniuoju reguliatoriumi. Kasdien galima užprogramuoti iki 6 veiksmų. Juostoje			
		aukštos temperatūros spalva tamsesnė nei žemos.		
		0         12         24           6:00         22°C         22:00         20°C           8:30         26°C        :-            17:30         22°C        :-		
		<b>Pastaba:</b> Norėdami išvalyti veiksmą, nustatykite jo laiką kaip ankstesnio veiksmo laiką.		
4	4	Patvirtinkite pakeitimus.	Rm	
	<b>Rezultatas:</b> Pirmadienio planas nustatytas. Paskutinio veiksmo vertė galioja iki kito užprogramuoto veiksmo. Šiame pavyzdyje pirmadienis yra pirma jūsų užprogramuota diena. Taigi, paskutinis užprogramuotas veiksmas galioja iki kito pirmadienio pirmo veiksmo			



#### Kaip užprogramuoti Šeštadienis planą ir nukopijuoti į Sekmadienis

1	Pasirinkite Šeštadienis.	
2	Pasirinkite Redaguoti.	<b>I</b> Rtime O
3	Kairiuoju reguliatoriumi pasirinkite įvestį, kuri redaguojama dešiniuoju reguliatoriumi. verti češeš 0 1/2 24 8:00 22°C 23:00 20°C -:	00;
4	Patvirtinkite pakeitimus.	
5	Pasirinkite Šeštadienis.	
6	Pasirinkite Kopijuoti.	



### Kaip pervadinti planą



Ne visus planus galima pervadinti.

### 5.8 Nuo oro priklausoma kreivė

### 5.8.1 Kas yra nuo oro priklausoma kreivė?

### Nuo oro priklausomas veikimas

Įrenginio veikimas "priklauso nuo oro", jei pageidaujama ištekančio vandens temperatūra automatiškai nustatoma pagal lauko temperatūrą. Todėl jis prijungiamas prie temperatūros jutiklio, esančio ant pastato šiaurinės sienos. Jei lauko temperatūra krenta arba kyla, įrenginys iškart tai kompensuoja. Todėl įrenginiui nereikia laukti termostato atsako, kad padidintų arba sumažintų ištekančio vandens temperatūrą. Kadangi jis reaguoja greičiau, išvengiama didelių vidaus temperatūros kilimų ir kritimų.

### Pranašumas

Nuo oro priklausomas veikimas sumažina energijos sąnaudas.

### Nuo oro priklausoma kreivė

Kad įrenginys galėtų kompensuoti temperatūros skirtumus, jis veikia pagal nuo oro priklausomą kreivę. Ši kreivė apibrėžia, kokia turi būti ištekančio vandens temperatūra esant skirtingoms lauko temperatūros vertėms. Kreivės nuolydis priklauso nuo tokių vietos sąlygų kaip klimatas ir namo izoliacija, todėl montuotojas arba vartotojas turi pakoreguoti kreivę.

### Nuo oro priklausomos kreivės tipai

Yra 2 nuo oro priklausomų kreivių tipai:

- 2 taškų kreivė
- Nuolydžio-poslinkio kreivė

Kurio tipo kreivę naudoti koregavimui priklauso nuo jūsų asmeninio pasirinkimo. Žr. "5.8.4 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas" [• 16].

### Tinkamumas

Nuo oro priklausoma kreivė tinkama:

- Pagrindinė zona šildymas
- Pagrindinė zona vėsinimas
- Papildoma zona šildymas
- Papildoma zona vėsinimas

### INFORMACIJA

Norėdami, kad sistemos veikimas priklausytų nuo oro, teisingai nustatykite pagrindinę zoną ir papildomą zoną. Žr. "5.8.4 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas" [> 16].

### 5.8.2 2 taškų kreivė

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę su šiais dviem nuostačiais:

- Nustatymas (X1, Y2)
- Nustatymas (X2, Y1)

### Pavyzdys

li



Punktas Aprašas	
а	Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:
	• 🔆: pagrindinės arba papildomos zonos šildymas
	• 🔆 pagrindinės arba papildomos zonos vėsinimas
X1, X2	Lauko aplinkos temperatūros pavyzdžiai
Y1, Y2 Norimos ištekančio vandens temperatūros pavyzdžia Piktograma atitinka tos zonos šildymo įrenginį:	
	• 🔄 grindinis šildymas
	E: ventiliatorinis konvektorius
• IIII : radiatorius	
Galimi veiksmai ekrane	
<b>10</b> …C	Eiti per temperatūros reikšmes.

<b>10</b> ····O	Eiti per temperatūros reikšmes.	
O····❶ℷ Pakeisti temperatūrą.		
$\bigcirc \cdots \square$	Pereiti prie kitos temperatūros.	
$\mathbb{R}$	Patvirtinti pakeitimus ir tęsti.	

### 5.8.3 Nuolydžio-poslinkio kreivė

### Nuolydis ir poslinkis

Apibrėžkite nuo oro priklausomą kreivę pagal jos nuolydį ir poslinkį:

 Pakeiskite nuolydį, kad ištekančio vandens temperatūra skirtingai didėtų arba mažėtų esant skirtingoms aplinkos temperatūros vertėms. Pavyzdžiui, jei ištekančio vandens temperatūra bendrai yra tinkama, bet esant žemai aplinkos temperatūrai – per žema, padidinkite nuolydį, kad ištekančio vandens temperatūra būtų tuo labiau didinama kuo labiau mažėja aplinkos temperatūra.

 Pakeiskite poslinkį, kad ištekančio vandens temperatūra vienodai didėtų arba mažėtų esant skirtingoms aplinkos temperatūros vertėms. Pavyzdžiui, jei ištekančio vandens temperatūra visada šiek tiek per žema esant skirtingoms aplinkos temperatūros vertėms, paslinkite kreivę į viršų, kad esant visoms aplinkos temperatūros vertėms ištekančio vandens temperatūra padidėtų vienodai.

### Pavyzdžiai

Nuo oro priklausoma kreivė, kai pasirinktas nuolydis:



Nuo oro priklausoma kreivė, kai pasirinktas poslinkis:



Punktas	Aprašas	
а	NOP kreivė prieš pakeitimus.	
b	NOP kreivė po pakeitimų (kaip pavyzdys):	
	<ul> <li>Pakeitus nuolydį, nauja pageidaujama temperatūra X1 taške netolygiai didesnė negu pageidaujama temperatūra X2 taške.</li> </ul>	
	<ul> <li>Pakeitus poslinkį, nauja pageidaujama temperatūra X1 taške tolygiai didesnė kaip ir pageidaujama temperatūra X2 taške.</li> </ul>	
С	Nuolydis	
d	Poslinkis	
е	Pasirinkta nuo oro priklausoma zona:	
	•   慫: pagrindinės arba papildomos zonos šildymas	
	• 🔆 pagrindinės arba papildomos zonos vėsinimas	
X1, X2	Lauko aplinkos temperatūros pavyzdžiai	
Y1, Y2, Y3, Y4	Norimos ištekančio vandens temperatūros pavyzdžiai. Piktograma atitinka tos zonos šildymo įrenginį:	
	• 🔄 grindinis šildymas	
	E: ventiliatorinis konvektorius	
	▪ Ⅲ: radiatorius	

### 6 Energijos taupymo patarimai

Galimi veiksmai ekrane	
<b>10</b> O	Pasirenkamas nuolydis arba poslinkis.
O@\$	Padidinamas arba sumažinamas nuolydis arba poslinkis.
0@m	Kai pasirinktas nuolydis: nustatomas nuolydis ir pereinama prie poslinkio.
	Kai pasirinktas poslinkis: nustatomas poslinkis.
<b>@</b> #O	Patvirtinami pakeitimai ir grįžtama į submeniu.

### 5.8.4 Nuo oro priklausomų kreivių naudojimas

Sukonfigūruokite nuo oro priklausomas kreives pagal tolesnius nurodymus:

### Nustatymo režimo apibrėžimas

Norint naudoti nuo oro priklausomą kreivę, reikia apibrėžti teisingą nustatymo režimą:

Eikite į nustatymo režimą	Nustatykite nustatymo režimą 	
Pagrindinė zona – šildymas		
[2.4] Pagrindinė zona > Nuostačio režimas	Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas ARBA Nuo oro priklausomas veikimas	
Pagrindinė zona – vėsinimas		
[2.4] Pagrindinė zona > Nuostačio režimas	Nuo oro priklausomas veikimas	
Papildoma zona – šildymas		
[3.4] Papildoma zona > Nuostačio režimas	Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas ARBA Nuo oro priklausomas veikimas	
Papildoma zona – vėsinimas		
[3.4] Papildoma zona > Nuostačio režimas	Nuo oro priklausomas veikimas	

### Nuo oro priklausomos kreivės tipo pakeitimas

Norėdami pakeisti visų zonų (pagrindinės + papildomos) tipą, eikite į [2.E] Pagrindinė zona > PNO kreivės tipas.

Peržiūrėti, koks tipas pasirinktas, taip pat galima šiuo būdu: [3.C] Papildoma zona > PNO kreivės tipas

### Nuo oro priklausomos kreivės pakeitimas

Zona	Eikite į …
Pagrindinė zona – šildymas	[2.5] Pagrindinė zona> Šildymo NOP kreivė
Pagrindinė zona – vėsinimas	[2.6] Pagrindinė zona> Vėsinimo NOP kreivė
Papildoma zona – šildymas	[3.5] Papildoma zona> Šildymo NOP kreivė
Papildoma zona – vėsinimas	[3.6] Papildoma zona> Vėsinimo NOP kreivė

### INFORMACIJA

i

### Maksimalus ir minimalus nuostačiai

Negalima sukonfigūruoti kreivės, kurios temperatūros yra aukštesnės arba žemesnės negu tai zonai nustatytos maksimalios ir minimalios vertės. Pasiekus maksimalią arba minimalią nustatytą vertę, kreivė eina tiesiai.

# Nuo oro priklausomos kreivės tikslinimas: nuolydžio-poslinkio kreivė

Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomą kreivę:

Jaučiate, kad		Tikslinkite nuolydį ir	naudodami <sup>.</sup> poslinkį:
Esant įprastai lauko temperatūrai …	Esant žemai lauko temperatūrai	Nuolydis	Poslinkis
GERAI	Šalta	↑	
GERAI	Karšta	$\downarrow$	—
Šalta	GERAI	$\downarrow$	↑
Šalta	Šalta	_	↑
Šalta	Karšta	$\downarrow$	↑ (
Karšta	GERAI	1	Ļ
Karšta	Šalta	1	Ļ
Karšta	Karšta	_	Ļ

Nun ana	multiplesse and a a	Isma hada	Alleallining and	•	A a X Less	Isma lask
NUO OFO	Driklausomos	kreives	tiksiinimas:	Z	tasku	<b>Kreive</b>
				_		

Tolesnėje lentelėje aprašyta, kaip patikslinti zonos nuo oro priklausomą kreivę:

Jaučiate, kad …		Tikslinkite naudodami nustatymus:			
Esant įprastai lauko temperatūrai	Esant žemai lauko temperatūrai	<b>Y2</b> <sup>(a)</sup>	<b>Y1</b> <sup>(a)</sup>	<b>X1</b> <sup>(a)</sup>	<b>X2</b> <sup>(a)</sup>
GERAI	Šalta	1	—	1	—
GERAI	Karšta	$\downarrow$	—	↓	—
Šalta	GERAI	—	1	—	1
Šalta	Šalta	1	1	1	1
Šalta	Karšta	$\downarrow$	1	↓	1
Karšta	GERAI	—	$\downarrow$	—	$\downarrow$
Karšta	Šalta	1	$\downarrow$	1	$\downarrow$
Karšta	Karšta	Ļ	$\downarrow$	Ļ	$\downarrow$

<sup>(a)</sup> Žr. "5.8.2 2 taškų kreivė" [▶ 15].

# 6 Energijos taupymo patarimai

### Patarimai dėl patalpos temperatūros

- Pasirūpinkite, kad pageidaujama patalpos temperatūra NIEKADA nebūtų aukštesnė (šildymo režimu) arba žemesnė (aušinimo režimu), bet VISADA atitiktų faktinius jūsų poreikius. Kiekvienas sutaupytas laipsnis gali sumažinti šildymo/aušinimo išlaidas beveik 6%.
- NEDIDINKITE/NEMAŽINKITE pageidaujamos patalpos temperatūros, kad paspartintumėte erdvės šildymą/vėsinimą. Erdvė greičiau NEJŠILS/NEATVĖS.
- Jei sistemos šildymo įrenginiai lėti (pvz., grindinis šildymas), venkite didelių pageidaujamos patalpos temperatūros svyravimų ir NELEISKITE patalpos temperatūrai per daug nukristi/pakilti. Reikės daugiau laiko ir energijos vėl prišildyti/atvėsinti patalpą.
- Naudokite įprasto erdvės šildymo arba aušinimo savaitinį planą. Jei reikia, galite lengvai nukrypti nuo plano:
  - Trumpam: galite laikinai pakeisti suplanuotą patalpos temperatūrą iki kito suplanuoto veiksmo. Pavyzdys: kai priimate svečius arba išeinate porai valandų.
  - Ilgam: galite naudoti atostogų režimą.

### 7 Techninė priežiūra ir tvarkymas

#### 7.1 Apžvalga: techninė priežiūra ir tvarkymas

Montuotojas turi kasmet atlikti techninę priežiūrą. Vartotojo sąsajoje galite rasti kontaktinj/pagalbos tarnybos numerj.

1	Eikite į [8.3]: Informacija > Atstovo	<b>I</b> A:O
	informacija.	

Būdami galutinis vartotojas, turite:

- Palaikyti vietos aplink įrenginį švarą
- Šluostyti vartotojo sąsają minkšta, drėgna šluoste. Valyti NENAUDODAMI ploviklių.
- Reguliariai tikrinkite, ar vandens slėgis yra didesnis nei 1 baras.

#### Aušalas

Šiame produkte yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. NEIŠLEISKITE dujų į atmosferą.

#### Aušalo tipas: R32

Pasaulinio atšilimo potencialo (GWP) reikšmė: 675

Laikantis taikomų teisės aktų, įrenginį gali tekti periodiškai tikrinti dėl aušalo nuotėkio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoja



### **JSPĖJIMAS! ŠIEK TIEK LIEPSNI MEDŽIAGA**

Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus.

- **ĮSPĖJIMAS** /!\
  - · Įrenginyje esantis aušalas yra šiek tiek degus, bet paprastai nuotėkio NEBŪNA. Jei patalpoje išteka aušalas, jam kontaktuojant su degiklio, šildytuvo ar viryklės ugnimi gali kilti gaisras arba susidaryti kenksmingos dujos.
  - IŠJUNKITE visus degančius šildymo prietaisus, išvėdinkite patalpą ir susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote įrenginį.
  - NENAUDOKITE įrenginio, kol techninės priežiūros specialistas nepatvirtino, kad sistemos dalis, iš kurios ištekėjo aušalas, yra sutaisyta.

#### ĮSPĖJIMAS À

Prietaisas turi būti laikomas taip, kad nebūtų mechaniškai pažeistas, gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje nėra pastoviai veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atviros liepsnos, eksploatuojamo duju prietaiso ar eksploatuojamo elektrinio šildytuvo).

### **ĮSPĖJIMAS**

Æ

- NEGALIMA pradurti ar deginti aušalo ciklo dalių.
- Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti valomųjų medžiagų ar priemonių, kurių nerekomendavo gamintojas.
- Žinotina, kad sistemoje esantis aušalas yra bekvapis.



### PRANEŠIMAS

Pagal galiojančius fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių emisijas reglamentuojančius teisės duiu aktus reikalaujama, kad būtų nurodomas įrenginio aušalo svoris ir CO<sub>2</sub> ekvivalentas.

Formulė kiekiui CO<sub>2</sub> ekvivalento tonomis apskaičiuoti: aušalo GWP vertė × bendras aušalo kiekis [kg]/1000

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į montuotoją.

#### 8 Trikčių šalinimas

### Kontaktai

Išvardvtus požvmius turinčias problemas gali bandvti spresti patvs. Jei kiltų kitokių problemų, kreipkitės į montuotoją. Vartotojo sąsajoje galite rasti kontaktinj/pagalbos tarnybos numeri.

1	Eikite į [8.3]: Informacija > Atstovo	<b>(</b> @)
	informacija.	

#### 8.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju

Jvykus gedimui, priklausomai nuo sunkumo pagrindiniame ekrane bus rodoma:

- A: klaida
- <u>(1)</u>: gedimas

Galima iškviesti trumpą arba ilgą gedimo aprašymą, atliekant šiuos veiksmus:

1	Paspaudę kairijį reguliatorių atidarykite pagrindinį meniu ir eikite į Gedimai.	R.
	<b>Rezultatas:</b> ekrane rodomas trumpas klaidos aprašymas ir klaidos kodas.	
2	Paspauskite <b>?</b> klaidos ekrane.	?
	<b>Rezultatas:</b> ekrane rodomas ilgas klaidos aprašymas.	

#### 8.2 Gedimų istorijos tikrinimas

Sąlygos: Nustatomas vartotojo teisių lygis - patyręs galutinis vartotojas.

1 Eikite j [8.2]: Informacija > Gedimy istorija. (Rin O

Matote naujausių gedimų sąrašą.

#### 8.3 Požymis: jaučiate, kad kambaryje per šalta (karšta)

Galima priežastis	Taisymo veiksmas
Per žema (aukšta) pageidaujama patalpos temperatūra.	Padidinkite (sumažinkite) pageidaujamą patalpos temperatūrą. Žr. "5.6.2 Pageidaujamos patalpos temperatūros keitimas" [▶ 12].
	Jei problema kartojasi kasdien, atlikite vieną iš šių veiksmų:
	<ul> <li>Padidinkite (sumažinkite) patalpos temperatūros iš anksto nustatytą reikšmę. Žr. vartotojo informacinį vadovą.</li> </ul>
	<ul> <li>Koreguokite patalpos temperatūros planą. Žr.</li> <li>"5.7 Plano ekranas: pavyzdys" [▶ 13].</li> </ul>
Nepavyksta pasiekti pageidaujamos patalpos temperatūros.	Padidinkite pageidaujamą ištekančio vandens temperatūrą pagal šildymo įrenginio tipą. Žr. "5.6.3 Pageidaujamos ištekančio vandens temperatūros keitimas" [• 12].
Nuo oro priklausoma kreivė nustatyta neteisingai.	Pakoreguokite nuo oro priklausomą kreivę. Žr. "5.8 Nuo oro priklausoma kreivė" [▶14].

#### 8.4 Simptomas: irenginio gedimas

Kai šiluminis siurblys neveikia, kaip avarinį galima naudoti pasirinktinį išorinį atsarginio šildytuvo rinkinį. Tada jis perima šiluminę apkrovą automatiškai arba nustačius rankiniu būdu.

- Kai pasirinkta režimo Avarinė situacija nuostata Automatinis (arba autom. SH įprasta / DHW išjungta) $^{(1)}$  ir sugenda šiluminis siurblys, atsarginis šildytuvas automatiškai perima šildymo apkrovą.
- Kai pasirinkta režimo Avarinė situacija nuostata Neautomatinis ir sugenda šiluminis siurblys, erdvės šildymas sustabdomas

Norėdami rankiniu būdu atkurti per vartotojo sąsają, eikite į Gedimai pagrindinio meniu ekraną ir patvirtinkite, ar atsarginis šildytuvas gali perimti šiluminę apkrovą.

 Kai pasirinkta režimo Avarinė situacija nuostata autom. SH sumažinta / DHW išjungta (arba autom. SH sumažinta / DHW įjungta)<sup>(2)</sup> ir sugenda šiluminis siurblys, erdvės šildymas sumažinamas.

Panašiai kaip Neautomatinis režimu, įrenginys gali perimti visą apkrovą ir perduoti atsarginiam šildytuvui, jei vartotojas tokią parinktį suaktyvina Gedimai pagrindinio meniu ekrane.

Kai suges įrenginys, vartotojo sąsajoje bus rodoma 🛆 arba 🗥.

Galima priežastis	Taisymo veiksmas
Įrenginys pažeistas.	Žr. "8.1 Pagalbos teksto
	iškvietimas gedimo atveju" [▶ 17].

#### **INFORMACIJA**

Kai atsarginis šildytuvas perims visą šildymo apkrovą, bus suvartojama daug daugiau elektros.

#### 8.5 Simptomas: paruošta naudoti sistema gurguliuoja

Galima priežastis	Taisymo veiksmas
Sistemoje yra oro.	Išleiskite orą iš sistemos. <sup>(a)</sup>
Netinkamas hidraulinis balansas.	Atlieka montuotojas:
	<ol> <li>Atlikite hidraulinį balansavimą, kad srautas būtų tinkamai paskirstytas tarp šildymo įrenginių.</li> <li>Jei hidraulinio balansavimo</li> </ol>
	nepakanka, pakeiskite siurblio ribojimo nustatymus ([9-0D] ir [9-0E], jei taikoma).
Įvairios triktys.	Patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma Arba A. Norėdami gauti daugiau informacijos apie gedimą, žr. "8.1 Pagalbos teksto iškvietimas gedimo atveju" [▶ 17].

<sup>(a)</sup> Rekomenduojame išleisti ora naudojant irenginio oro išleidimo funkciją (turi atlikti montuotojas). Jei išleidinėsite orą iš šildymo įrenginių arba kolektorių, turėkite omenyje:

#### **JSPĖJIMAS** <u>۸</u>

Oro išleidimas iš šildymo įrenginių arba rinktuvų. Prieš išleisdami orą iš šildymo įrenginių arba rinktuvų, patikrinkite, ar vartotojo sąsajos pagrindiniame ekrane rodoma  $\bigtriangleup$  arba  $\bigtriangleup$ .

- Jei nerodoma, orą galima išleisti nedelsiant.
- Jei rodoma, užtikrinkite, kad patalpa, kurioje ketinate išleisti orą, būtų gerai vėdinama. Priežastis: į vandens sistemą galėjo būti patekę aušalo, todėl išleidžiant orą iš šildymo irenginių arba rinktuvų jo gali patekti patalpą.

# Išmetimas

### PRANEŠIMAS

q

NEBANDYKITE išmontuoti sistemos patys: išmontuoti sistemą, tvarkyti aušalo medžiagą, tepalą ir kitas dalis BŪTINA laikantis taikomų teisės aktų. Įrenginius REIKIA pristatyti į specialias pakartotinio panaudojimo, šiukšlių rūšiavimo ir utilizavimo įstaigas.

### 10 Montuotojo nustatymai: montuotojo pildomos lentelės

#### 10.1 Sąrankos vediklis

Nustatymas	Įrašykite
Sistema	

(1) Nuostata autom. SH įprasta / DHW išjungta veikia taip pat kaip Automatinis, tačiau jos NEGALIMA naudoti, nes nėra buitinio karšto vandens

😢 Nuostata autom. SH sumažinta / DHW ijungta veikia taip pat kaip autom. SH sumažinta / DHW išjungta, tačiau jos NEGALIMA naudoti, nes nėra buitinio karšto vandens.

	Nustatymas	Įrašykite
	Atsarginio šildytuvo tipas [9.3.1]	
	Avarinė situacija[9.5]	
	Zonų skaičius [4.4]	
	Glikoliu užpildyta sistema (nustatymo vietoje apžvalga [E-0D])	
Ats	arginis šildytuvas	
	Įtampa [9.3.2]	
	Sąranka [9.3.3]	
	1 našumo pakopa[9.3.4]	
	Papildoma 2 našumo pakopa [9.3.5](jeitaikytina)	
Pag	grindinė zona	
	Šilumos šaltinio tipas[2.7]	
	Valdiklis [2.9]	
	Nuostačio režimas[2.4]	
	Grafikas [2.1]	
	PNO kreivės tipas[2.E]	
Pap	oildoma zona (tik jei [4.4]=1, dviej	ų zonų)
	Šilumos šaltinio tipas[3.7]	
	Valdiklis (tik skaitoma) [3.9]	
	Nuostačio režimas[3.4]	
	Grafikas [3.1]	
	PNO kreivės tipas[3.C](tik skaitoma)	

## 10.2 Nustatymų meniu

	Nustatymas	Įrašykite
Pag	grindinė zona	
	Išor. termostato tipas [2.A]	
Pap	pildoma zona (jei taikytina)	
	Išor. termostato tipas[3.A]	
Inf	formacija	
	Atstovo informacija[8.3]	





4P688015-1 C 00000000



Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P688015-1C 2022.09