Nustatymų vietoje lentelė

Tinkami vidaus įrenginiai
EHSH04P30E▲▼
EHSHB04P30E▲▼
EHSX04P30E▲▼
EHSXB04P30E▲▼
EHSX04P50E▲▼
EHSXB04P50E▲▼
EHSH08P30E▲▼
EHSHB08P30E▲▼
EHSX08P30E▲▼
EHSXB08P30E▲▼
EHSH08P50E▲▼
EHSHB08P50E▲▼
EHSX08P50E▲▼
EHSXB08P50E▲▼

Pastabos

(*1) *X*
(*2) *H*
(*3) *B*
(*4) EKECBUA3V
(*5) EKECBUA6V
(*6) EKECBUA9W
(*7) BUH mažiau

▲ = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ = , , 1, 2, 3, …, 9

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
Patalpos						
└ Apsauga nuo šerkšno						
1.4.1	[2-06]	Suaktyvinimas	R/W	0: Ne **1: Taip**		
1.4.2	[2-05]	Kambario nuostatis	R/W	4~16°C, žingsnis: 1°C **12°C**		
└ Nuostačio intervalas						
1.5.1	[3-07]	Šildymo minimumas	R/W	12~18°C, žingsnis: 1°C **12°C**		
1.5.2	[3-06]	Šildymo maksimumas	R/W	18~30°C, žingsnis: 1°C **30°C**		
1.5.3	[3-09]	Vėsinimo minimumas	R/W	15~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
1.5.4	[3-08]	Vėsinimo maksimumas	R/W	25~35°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
Patalpos						
1.6	[2-09]	Jutiklio nuokrypis	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
1.7	[2-0A]	Jutiklio nuokrypis	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
└ Patalpos komforto nuostatis						
1.9.1	[9-0A]	Šildymo komforto nuostatis	R/W	[3-07]～[3-06]°C, žingsnis: 0,5°C **23°C**		
1.9.2	[9-0B]	Vėsinimo komforto nuostatis	R/W	[3-09]～[3-08]°C, žingsnis: 0,5°C **23°C**		
Pagrindinė zona						
2.4		Nuostačio režimas		0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
└ Šildymo NOP kreivė						
2.5	[1-00]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
2.5	[1-01]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
2.5	[1-02]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
2.5	[1-03]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C 25°C		
└ Vėsinimo NOP kreivė						
2.6	[1-06]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
2.6	[1-07]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
2.6	[1-08]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
2.6	[1-09]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
Pagrindinė zona						
2.7	[2-0C]	Šilumos šaltinio tipas	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
└ Nuostačio intervalas						
2.8.1	[9-01]	Šildymo minimumas	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
2.8.2	[9-00]	Šildymo maksimumas	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, žingsnis: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
2.8.3	[9-03]	Vėsinimo minimumas	R/W	5~18°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
2.8.4	[9-02]	Vėsinimo maksimumas	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
Pagrindinė zona						
2.9	[C-07]	Valdiklis	R/W	**0: Ištekantis vanduo** 1: Išorinis patalpos termostatas 2: Patalpos termostatas		
2.A	[C-05]	Termostato tipas	R/W	1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
└ Temperatūrų skirtumas						
2.B.1	[1-0B]	Temperatūrų skirtumas šildant	**R/W ([2-0C] ≠ 2)** **R/O ([2-0C] = 2)**	3~10°C, žingsnis: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiatorius) **5°C** [2-0C] = 2 (Radiatorius) **10°C**		
2.B.2	[1-0D]	Temperatūrų skirtumas vėsinant	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
└ Moduliacija						
2.C.1	[8-05]	Moduliacija	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
2.C.2	[8-06]	Maks. moduliacija	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
└ Uždarymo vožtuvas						
2.D.1	[F-0B]	Veikiant termostatui	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
2.D.2	[F-0C]	Vėsinimo metu	R/W	0: Ne **1: Taip**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mažiau

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
Pagrindinė zona						
2.E		NOP kreivės tipas	R/W	0: 2 taškų **1: Nuolydis-Poslinkis**		
Papildoma zona						
3.4		Nuostačio režimas		0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
└ Šildymo NOP kreivė						
3.5	[0-00]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
3.5	[0-01]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
3.5	[0-02]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
3.5	[0-03]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
└ Vėsinimo NOP kreivė						
3.6	[0-04]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
3.6	[0-05]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
3.6	[0-06]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
3.6	[0-07]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
Papildoma zona						
3.7	[2-0D]	Šilumos šaltinio tipas	R/O	0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius **2: Radiatorius**		
└ Nuostačio intervalas						
3.8.1	[9-05]	Šildymo minimumas	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
3.8.2	[9-06]	Šildymo maksimumas	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, žingsnis: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
3.8.3	[9-07]	Vėsinimo minimumas	R/W	5~18°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
3.8.4	[9-08]	Vėsinimo maksimumas	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
Papildoma zona						
3.A	[C-06]	Termostato tipas	R/W	1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
└ Temperatūrų skirtumas						
3.B.1	[1-0C]	Temperatūrų skirtumas šildant	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Radiatorius) 3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Radiatorius) **10°C**		
3.B.2	[1-0E]	Temperatūrų skirtumas vėsinant	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
Papildoma zona						
3.C		NOP kreivės tipas	R/O	0: 2 taškų **1: Nuolydis-Poslinkis**		
Patalpų šildymas / vėsinimas						
└ Veikimo diapazonas						
4.3.1	[4-02]	Erdvės šildymo IŠJUNGIMO temp.	R/W	14~35°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
4.3.2	[F-01]	Patalpų vėsinimo IŠJUNGIMO temperatūra	R/W	10~35°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
Patalpų šildymas / vėsinimas						
4.4	[7-02]	Zonų skaičius	R/W	**0: Viena zona** 1: Dvi zonos		
4.5	[F-0D]	Siurblio veikimo režimas	R/W	0: Nenutrūkstamas **1: Pagal išmatuotą temperatūrą** 2: Pagal pageidavimą		
4.6	[E-02]	Įrenginio tipas	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reversinis (*1)** **1: Tik šildymas (*2)**		
4.7	[9-0D]	Siurblio greičio apribojimas	R/W	0~8, žingsnis:1 0: Be apribojimų 1~4 : 90~60% siurblio greitis 5~8 : 90~60 % siurblio greitis mėginių ėmimo metu **6: 80% siurblio greitis**		
Patalpų šildymas / vėsinimas						
4.9	[F-00]	Siurblys neatitinka diapazono	R/W	**0: Apribota** 1: Leidžiama		
4.A	[D-03]	Padidėjimas apie 0°C	R/W	0: Ne **1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C** 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C		
4.B	[9-04]	Viršijimas	R/W	1~4°C, žingsnis: 1°C **2°C**		

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
4.C	[2-06]	Apsauga nuo šerkšno	R/W	0: Ne **1: Taip**		
Katilas						
5.2	[6-0A]	Komforto nuostatis	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
5.3	[6-0B]	Ekonomijos nuostatis	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
5.4	[6-0C]	Pašildymo nuostatis	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
5.6	[6-0D]	Šildymo režimas	R/W	**0: Tik pašildymas** 3 programuojamas pašildymas		
└ Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Suaktyvinimas	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
5.7.2	[2-00]	Veikimo diena	R/W	0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis **5: Penktadienis** 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis		
5.7.3	[2-02]	Pradžios laikas	R/W	0~23 val., žingsnis: 1 val. **1**		
5.7.4	[2-03]	Katilo nuostatis	R/W	60°C **60°C**		
5.7.5	[2-04]	Trukmė	R/W	40~60 min., žingsnis: 5 min. **40 min**		
Katilas						
5.8	[6-0E]	Maksimumas	R/W	E-07 = 4 40~75°C, žingsnis 1°C **60°C**		
5.9	[6-00]	Histerezė	R/W	2~40°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
5.A	[6-08]	Pašildymo histerezė	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
5.B		Nuostačio režimas	R/W	**0: Fiksuotas** 1: Nuo oro priklausomas veikimas		
└ PNO kreivė						
5.C	[0-0B]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **55°C**		
5.C	[0-0C]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	Min.(45~[6-0E])~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
5.C	[0-0D]	BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
5.C	[0-0E]	BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
Katilas						
5.D	[6-01]	Skirtumas	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
5.E		NOP kreivės tipas	R/O	0: 2 taškų **1: Nuolydis-Poslinkis**		
Vartotojo nustatymai └ Tylusis						
7.4.1		Režimas	R/W	**0: IŠJUNGTA** 1: Neautomatinis 2: Automatinis		
7.4.3		Lygis	R/W	**0: Tylusis** 1: Tylesnis 2: Tyliausias		
└ Elektros kaina						
7.5.1		Aukšta	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.2		Vidutinė	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
7.5.3		Žema	R/W	0,00~990/kWh **1/kWh**		
Vartotojo nustatymai						
7.6		Dujų kaina	R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu **1,0/kWh**		
Montuotojo nustatymai └ Sąrankos vediklis └ Sistema						
9.1.3.2	[E-03]	BUH tipas	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Be šildytuvo (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Buitinis karštas vanduo	R/O	**HPSU „Integruotas“**		
9.1.3.4	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI		
9.1.3.5	[7-02]	Zonų skaičius	R/W	**0: Viena zona** 1: Dvi zonos		
9.1.3.6	[E-0D]	Glikoliu užpildyta sistema	R/O	**0: Ne** 1: Taip		
9.1.3.7	[6-02]	BSH pajėgumas	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW**		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentinis	R/W	**0: IŠJUNGTA** 1: Tiesioginis (EŠ) **2: Netiesioginis (BKV) (*3)** 3: Netiesioginis (BKV + EŠ)		
9.2.4	[D-07]	Saulės sistemos	R/W	0: Ne 1: Taip (BKV) **2: Taip (BKV + EŠ)**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mažiau

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
	└ Atsarginis šildytuvas					
9.1.4.1	[5-0D]	Įtampa	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.1.4.2	[4-0A]	Sąranka	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai		
9.1.4.3	[6-03]	1 našumo pakopa	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.1.4.4	[6-04]	Papildoma 2 našumo pakopa	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
	└ Pagrindinė zona					
9.1.5.1	[2-0C]	Šilumos šaltinio tipas	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
9.1.5.2	[C-07]	Valdiklis	R/W	**0: Ištekantis vanduo** 1: Išorinis patalpos termostatas 2: Patalpos termostatas		
9.1.5.3		Nuostačio režimas	R/W	0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
9.1.5.4		Grafikas	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.1.5.5		NOP kreivės tipas	R/W	0: 2 taškų **1: Nuolydis-Poslinkis**		
9.1.6	[1-00]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.1.6	[1-01]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.1.6	[1-02]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.6	[1-03]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.1.7	[1-07]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.1.7	[1-08]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.1.7	[1-09]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
	└ Papildoma zona					
9.1.8.1	[2-0D]	Šilumos šaltinio tipas	R/W	0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius **2: Radiatorius**		
9.1.8.3		Nuostačio režimas	R/W	0: Fiksuotas 1: Nuo oro priklausomas šildymas, fiksuotas vėsinimas **2: Nuo oro priklausomas veikimas**		
9.1.8.4		Grafikas	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.1.9	[0-00]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.1.9	[0-01]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.1.9	[0-02]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.1.9	[0-03]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.1.A	[0-04]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.1.A	[0-05]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.1.A	[0-06]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.1.A	[0-07]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
	└ Katilas					
9.1.B.1	[6-0D]	Šildymo režimas	R/W	**0: Tik pašildymas** 3 programuojamas pašildymas		
9.1.B.2	[6-0A]	Komforto nuostatis	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
9.1.B.3	[6-0B]	Ekonomijos nuostatis	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.1.B.4	[6-0C]	Pašildymo nuostatis	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.1.B.5	[6-08]	Pašildymo histerezė	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
	└ Buitinis karštas vanduo					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Buitinis karštas vanduo	R/O	**HPSU „Integruotas“**		
9.2.2	[D-02]	BKV siurblys	R/W	**0: Be BKV Siurblys** 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Saulės sistemos	R/W	0: Ne 1: Taip (BKV) **2: Taip (BKV + EŠ)**		
	└ Atsarginis šildytuvas					
9.3.1	[E-03]	BUH tipas	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Be šildytuvo (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.3.2	[5-0D]	Įtampa	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.3.3	[4-0A]	Sąranka	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai		
9.3.4	[6-03]	1 našumo pakopa	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		
9.3.5	[6-04]	Papildoma 2 našumo pakopa	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.3.6	[5-00]	Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį, jei dvivalentė sistema), jei temperatūra virš pusiausvyros šildant patalpą?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.3.7	[5-01]	Pusiausvyros temperatūra	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.3.8	[4-00]	Eksploatavimas	R/W	0: Apribota **1: Leidžiama** 2: Tik BKV		
	└ Startinis šildytuvas					
9.4.1	[6-02]	Pajėgumas	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW**		
9.4.3	[8-03]	BSH ekonominio režimo laikmatis	R/W	20~95 min., žingsnis: 5 min. **50 min**		
9.4.4	[4-03]	Eksploatavimas	R/W	0: Apribota 1: Leidžiama 2: Perdengimas **3: Kompresorius išjungtas** 4: Tik legionelių atsiradimo prevencijai		
	└ Avarinė situacija					
9.5.1	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI		
9.5.2	[7-06]	Kompresoriaus priverstinis išjungimas IŠJ.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
	└ Balansavimas					
9.6.1	[5-02]	Patalpų šildymo prioritetas	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.6.2	[5-03]	Prioritetinė temperatūra	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.6.3	[5-04]	BSH poslinkio nuostata	R/W	0~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
9.6.4	[8-02]	Apsaugos nuo dažnų įjungimų laikmatis	R/W	0~10 val., žingsnis: 0,5 val. 0,5 val.		
9.6.5	[8-00]	Minimalios veikimo trukmės laikmatis	R/W	0~20 min., žingsnis 1 min. **1 min**		
9.6.6	[8-01]	Maksimalios veikimo trukmės laikmatis	R/W	5~95 min., žingsnis: 5 min. **30 min**		
9.6.7	[8-04]	Papildomas laikmatis	R/W	0~95 min., žingsnis: 5 min. **95 min**		
Montuotojo nustatymai						
9.7	[4-04]	Vandens vamzdžių užšalimo prevencija	R/W	0: Nenutrūkst. siurblio veikimas 1: Nutrūkst. siurblio veikimas **2: IŠJUNGTA**		
	└ Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis					
9.8.2	[D-00]	Šildytuvo leidimas	R/W	**0: Nėra** 1: Tik BSH 2: Tik BUH 3: Viskas		
9.8.3	[D-05]	Siurblio leidimas	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.8.4	[D-01]	Lengvatinio tarifo maitinimo šaltinis	R/W	**0: Ne** 1: Atidarytas 2: Uždarytas 3: Smart grid		
9.8.6		Leisti elektrinius šildytuvus	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.8.7		Įjungti kaupimą patalpoje	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.8.8		Ribos vertę galima įvesti kW	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **2 kW**		
	└ Elektros energijos suvartojimo valdymas					

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.9.1	[4-08]	Elektros energijos suvartojimo valdymas	R/W	**0: Ne** 1: Nenutrūkstamas 2: Įvestys 3: Srovė Sensor		
9.9.2	[4-09]	Tipas	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.9.3	[5-05]	Riba	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.9.4	[5-05]	1 riba	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.9.5	[5-06]	2 riba	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.9.6	[5-07]	3 riba	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.9.7	[5-08]	4 riba	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.9.8	[5-09]	Riba	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.9	[5-09]	1 riba	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.A	[5-0A]	2 riba	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.B	[5-0B]	3 riba	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.C	[5-0C]	4 riba	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.9.D	[4-01]	Prioritetinis šildytuvas	R/W	**0: Nėra** 1: Startinis šildytuvas 2: Atsarginis šildytuvas		
9.9.F	[7-07]	BBR16 suaktyvinimas* *BBR16 nustatymai matomi tik tada, kai vartotojo kalba nustatoma kaip švedų.	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
└ Energijos matavimas						
9.A.1	[D-08]	1 elektros skaitiklis	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh		
9.A.2	[D-09]	2 elektros skaitiklis / PV skaitiklis	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh 6: 100 impuls./kWh (PV skaitiklis) 7: 1000 impuls./kWh (PV skaitiklis)		
└ Jutikliai						
9.B.1	[C-08]	Išorinis jutiklis	R/W	**0: Ne** 1: Lauko 2: Patalpos		
9.B.2	[2-0B]	Išor. apl. jutiklio nuokrypis	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.B.3	[1-0A]	Vidutinis laikas	R/W	**0: Ne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
└ Bivalentinis						
9.C.1	[C-02]	Bivalentinis	R/W	**0: IŠJUNGTA** 1: Tiesioginis (EŠ) **2: Netiesioginis (BKV) (*3)** 3: Netiesioginis (BKV + EŠ)		
9.C.2	[7-05]	Katilo efektyvumas	R/W	**0: Labai didelis** 1: Didelis 2: Vidutinis 3: Mažas 4: Labai mažas		
9.C.3	[C-03]	Temperatūra	R/W	-25~25°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.C.4	[C-04]	Histerezė	R/W	2~10°C, žingsnis 1°C **3°C**		
Montuotojo nustatymai						
9.D	[C-09]	Pavojaus signalų išvestis	R/W	**0: Kaip normal** 1: Įprasta		
9.E	[3-00]	Automatinis paleidimas iš naujo	R/W	0: Neautomatinis **1: Automatinis**		
9.F	[E-08]	Elektros energijos taupymo funkcija	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.G		Išjungti apsaugos funkcijas	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
└ Nustatymų vietoje apžvalga						
9.I	[0-00]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~min.(45, [9-06])°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[0-01]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[0-02]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[0-03]	IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.I	[0-04]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.I	[0-05]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[0-06]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[0-07]	IVT papildomos zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[0-0B]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0C]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	Min.(45~[6-0E])~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[0-0D]	BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[0-0E]	BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-00]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	-40~5°C, žingsnis: 1°C **-10°C**		
9.I	[1-01]	IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **15°C**		
9.I	[1-02]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **40°C** [2-0C]=1 **45°C** [2-0C]=2 **55°C**		
9.I	[1-03]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-01]~Min(45, [9-00])°C, žingsnis: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Nuo oro priklausomas aušinimas pagrindinėje išleidžiamo vandens temperatūros zonoje.	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.I	[1-05]	Nuo oro priklausomas aušinimas papildomoje išleidžiamo vandens temperatūros zonoje	R/W	0: Išjungta **1: Įjungta**		
9.I	[1-06]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra.	R/W	10~25°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[1-07]	IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra.	R/W	25~43°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[1-08]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[1-09]	Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos aušinimo NOP kreivės aplinkos temperatūrai.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, žingsnis: 1°C [2-0C]=0 **18°C** [2-0C]=1 **5°C** [2-0C]=2 **18°C**		
9.I	[1-0A]	Koks vidutinis lauko temperatūros laikas?	R/W	**0: Ne** 1: 12 h 2: 24 h 3: 48 h 4: 72 h		
9.I	[1-0B]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas šildymo režimu pagrindinėje zonoje?	**R/W ([2-0C] ≠ 2)** **R/O ([2-0C] = 2)**	3~10°C, žingsnis: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiatorius) **5°C** [2-0C] = 2 (Radiatorius) **10°C**		
9.I	[1-0C]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas šildymo režimu papildomoje zonoje?	[2-0D] ≠2 R/W [2-0D] =2 R/O	[2-0D] ≠ 2 (Radiatorius) 3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C** [2-0D] = 2 (Radiatorius) **10°C**		
9.I	[1-0D]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas vėsinimo režimu pagrindinėje zonoje?	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[1-0E]	Koks pageidaujamas temperatūrų skirtumas vėsinimo režimu papildomoje zonoje?	R/W	3~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[2-00]	Kada reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją?	R/W	0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis **5: Penktadienis** 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis		
9.I	[2-01]	Ar reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją?	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[2-02]	Kada turėtų būti pradėta vykdyti dezinfekcijos funkcija?	R/W	0~23 val., žingsnis: 1 val. **1**		
9.I	[2-03]	Kokia yra tikslinė dezinfekcijos temperatūra?	R/W	60°C **60°C**		
9.I	[2-04]	Kiek ilgai turi būti palaikoma katilo temperatūra?	R/W	40~60 min., žingsnis: 5 min. **40 min**		
9.I	[2-05]	Patalpos apsaugos nuo užšalimo temperatūra	R/W	4~16°C, žingsnis: 1°C **12°C**		
9.I	[2-06]	Patalpos apsauga nuo užšalimo	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[2-09]	Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0A]	Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0B]	Koks reikalingas išmatuotos lauko temperatūros poslinkis?	R/W	-5~5°C, žingsnis: 0,5°C **0°C**		
9.I	[2-0C]	Kokio tipo šilumos šaltinis prijungtas prie pagrindinės IVT zonos?	R/W	**0: Grindinis šildymas** 1: Ventiliatorinis konvektorius 2: Radiatorius		
9.I	[2-0D]	Kokio tipo šilumos šaltinis prijungtas prie papildomos IVT zonos?	R/W	0: Grindinis šildymas 1: Ventiliatorinis konvektorius **2: Radiatorius**		
9.I	[2-0E]	Kokia didžiausia leidžiama srovė šilumos siurblyje?	R/W	20~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.I	[3-00]	Ar leidžiamas automatinis įrenginio paleidimas iš naujo?	R/W	0: Neautomatinis **1: Automatinis**		
9.I	[3-01]	--	R/W	**0**		
9.I	[3-02]	--	R/W	**1**		

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.I	[3-03]	--	R/W	**4**		
9.I	[3-04]	--	R/W	**2**		
9.I	[3-05]	--	R/W	**1**		
9.I	[3-06]	Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra?	R/W	18~30°C, žingsnis: 1°C **30°C**		
9.I	[3-07]	Kokia yra minimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra?	R/W	12~18°C, žingsnis: 1°C **12°C**		
9.I	[3-08]	Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos aušinimo temperatūra?	R/W	25~35°C, žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[3-09]	Kokia yra minimali pageidaujama patalpos aušinimo temperatūra?	R/W	15~25°C, žingsnis: ~~0,5°C~~ 1°C **15°C**		
9.I	[3-0A]	Koks siurblio modelis	R/O	**0: Siurblio modelis 0** 1: Siurblio modelis 1		
9.I	[3-0B]	--		**1**		
9.I	[3-0C]	--		**1**		
9.I	[3-0D]	Jei yra sumontuotas „Bizone" rinkinys, reikia užtikrinti, kad rinkinio siurblys (-iai) ir rinkinio maišymo vožtuvas neužsiblokuotų	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[4-00]	Koks yra BUH veikimo režimas?	R/W	0: Apribota **1: Leidžiama** 2: Tik BKV		
9.I	[4-01]	Kurio elektrinio šildytuvo prioritetas didesnis?	R/W	**0: Nėra** 1: Startinis šildytuvas 2: Atsarginis šildytuvas		
9.I	[4-02]	Kokia yra žemiausia lauko temperatūra, kai leidžiamas šildymas?	R/W	14~35°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[4-03]	Pagalbinio šildytuvo veikimo leidimas.	R/W	0: Apribota 1: Leidžiama 2: Perdengimas **3: Kompresorius išjungtas** 4: Tik legionelių atsiradimo prevencijai		
9.I	[4-04]	Vandens vamzdžių užšalimo prevencija	R/W	0: Nenutrūkst. siurblio veikimas 1: Nutrūkst. siurblio veikimas **2: IŠJUNGTA**		
9.I	[4-05]	--		**0**		
9.I	[4-06]	Avarinė situacija	R/W	**0: Neautomatinis** 1: Automatinis 2: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 3: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI 4: Autom. sumaž. EŠ / BKV ĮJUNGTI		
9.I	[4-07]	--		**3**		
9.I	[4-08]	Kuris sistemos galios apribojimo režimas turi būti taikomas?	R/W	**0: Ne** 1: Nenutrūkstamas 2: Įvestys 3: Srovė Sensor		
9.I	[4-09]	Kuris galios apribojimo tipas turi būti taikomas?	R/W	0: Amp **1: kW**		
9.I	[4-0A]	Atsarginio šildytuvo konfigūracija	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	**0: 1 (*4, *7)** **1: 1/1+2 (*5, *6)** 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 susidarius avarinei situacijai		
9.I	[4-0B]	Automatinio aušinimo / šildymo perjungimo histerezė.	R/W	1~10°C, žingsnis: 0,5°C **1°C**		
9.I	[4-0D]	Automatinio aušinimo / šildymo perjungimo poslinkis.	R/W	1~10°C, žingsnis: 0,5°C **3°C**		
9.I	[4-0E]	--		**6**		
9.I	[5-00]	Pusiausvyra: ar išjungti atsarginį šildytuvą (arba išorinį atsarginį šilumos šaltinį, jei dvivalentė sistema), jei temperatūra virš pusiausvyros šildant patalpą?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[5-01]	Kokia yra pastato pusiausvyros temperatūra?	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[5-02]	Erdvės šildymo prioritetas.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[5-03]	Erdvės šildymo prioriteto temperatūra.	R/W	-15~35°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[5-04]	Nustatyto buitinio karšto vandens temperatūros taško koregavimas.	R/W	0~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
9.I	[5-05]	Koks yra pageidaujamas S|1 apribojimas?	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.I	[5-06]	Koks yra pageidaujamas S|2 apribojimas?	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.I	[5-07]	Koks yra pageidaujamas S|3 apribojimas?	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.I	[5-08]	Koks yra pageidaujamas S|4 apribojimas?	R/W	0~50 A, žingsnis: 1 A **50 A**		
9.I	[5-09]	Koks yra pageidaujamas S|1 apribojimas?	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0A]	Koks yra pageidaujamas S|2 apribojimas?	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0B]	Koks yra pageidaujamas S|3 apribojimas?	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0C]	Koks yra pageidaujamas S|4 apribojimas?	R/W	0~20 kW, žingsnis: 0,5 kW **20 kW**		
9.I	[5-0D]	Atsarginio šildytuvo įtampa	R/O	**0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)** **2: 400V, 3~ (*6)**		
9.I	[5-0E]	--		**1**		
9.I	[6-00]	Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis ĮJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą.	R/W	2~40°C, žingsnis: 1°C **8°C**		
9.I	[6-01]	Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis IŠJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą.	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
9.I	[6-02]	Kokia pagalbinio šildytuvo galia?	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW**		
9.I	[6-03]	Kokia atsarginio šildytuvo 1 žingsnio galia?	R/W	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW 0 kW **2 kW (*5)** **3kW (*4, *6, *7)**		

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.I	[6-04]	Kokia atsarginio šildytuvo 2 žingsnio galia?	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, žingsnis: 0,2 kW **0 kW (*4)** **3kW (*7)** **4kW (*5)** **6kW (*6)**		
9.I	[6-07]	--		**0**		
9.I	[6-08]	Kokia histerezė turėtų būti naudojama pašildymo režime?	R/W	2~20°C, žingsnis: 1°C **10°C**		
9.I	[6-09]	--kaitjuostės_pajėgumas		**0**		
9.I	[6-0A]	Kokia yra pageidaujama saugojimo komforto temperatūra?	R/W	30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C **60°C**		
9.I	[6-0B]	Kokia yra pageidaujama saugojimo eko temperatūra?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0C]	Kokia yra pageidaujama pašildymo temperatūra?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C **45°C**		
9.I	[6-0D]	Koks yra pageidaujamas BKV tiekimo tipas?	R/W	**0: Tik pašildymas** 3 programuojamas pašildymas		
9.I	[6-0E]	Koks yra maksimalus temperatūros nuostatis?	R/W	E-07 = 4 40~75°C, žingsnis 1°C **60°C**		
9.I	[7-00]	Buitinio karšto vandens pagalbinio šildytuvo perviršio temperatūra.	R/W	0~4°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[7-01]	Buitinio karšto vandens pagalbinio šildytuvo histerezė.	R/W	2~40°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
9.I	[7-02]	Kiek yra išleidžiamo vandens temperatūros zonų?	R/W	**0: Viena zona** 1: Dvi zonos		
9.I	[7-03]	--		**2.5**		
9.I	[7-04]	--		**0**		
9.I	[7-05]	Katilo efektyvumas	R/W	**0: Labai didelis** 1: Didelis 2: Vidutinis 3: Mažas 4: Labai mažas		
9.I	[7-06]	Kompresoriaus priverstinis išjungimas IŠJ.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[7-07]	BBR16 suaktyvinimas* *BBR16 nustatymai matomi tik tada, kai vartotojo kalba nustatoma kaip švedų.	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[7-08]	--	R/W	**0**		
9.I	[7-09]	Kokia minimali siurblio PWM vertė.		**20%**		
9.I	[7-0A]	Papildomas zonos fiksuotas siurblys PWM, jei yra įdiegtas „Bizone“ rinkinys.	R/W	20~95%, žingsnis 5% **95%**		
9.I	[7-0B]	Pagrindinės zonos fiksuotas siurblys PWM, jei yra įdiegtas „Bizone“ rinkinys.	R/W	20~95%, žingsnis 5% **95%**		
9.I	[7-0C]	Laikas, kurio reikia maišymo vožtuvui pasukti iš vienos pusės į kitą, jei yra sumontuotas „Bizone“ rinkinys.	R/W	20~300 sekundžių, žingsnis 5 sek. **125 sekundės**		
9.I	[7-0D]	Histerezės vertė naudojama katilo bivalentiniam veikimui valdyti, jei ji palaiko patalpų šildymo režimą	R/W	2~20, žingsnis 0,5 °C **4 °C**		
9.I	[7-0E]	Nuostačio poslinkis skirtas nustatyti, kada katilo efekt. pakankamai didelis, kad jis pereitų į perteklinę būseną	R/W	2~22, žingsnis 0,5 °C **7 °C**		
9.I	[8-00]	Minimali buitinio karšto vandens tiekimo trukmė.	R/W	0~20 min., žingsnis 1 min. **1 min**		
9.I	[8-01]	Maksimali buitinio karšto vandens tiekimo trukmė.	R/W	5~95 min., žingsnis: 5 min. **30 min**		
9.I	[8-02]	Antirecirkuliacijos trukmė.	R/W	0~10 val., žingsnis: 0,5 val. **0,5 val.**		
9.I	[8-03]	Pagalbinio šildytuvo atidėjimo laikmatis.	R/W	20~95 min., žingsnis: 5 min. **50 min**		
9.I	[8-04]	Maksimalaus veikimo laiko papildomas veikimo laikas.	R/W	0~95 min., žingsnis: 5 min. **95 min**		
9.I	[8-05]	Leisti reguliuojant IVT valdyti patalpos temperatūrą?	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[8-06]	Išleidžiamo vandens temperatūros maksimalus reguliavimas.	R/W	0~10°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[8-07]	Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT aušinimo komforto temperatūra?	R/W	[9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C **18°C**		
9.I	[8-08]	Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT aušinimo eko temperatūra?	R/W	[9-03]~[9-02], žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[8-09]	Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo komforto temperatūra?	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C **35°C**		
9.I	[8-0A]	Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo eko temperatūra?	R/W	[9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C **33°C**		
9.I	[8-0B]	--		**13**		
9.I	[8-0C]	--		**10**		
9.I	[8-0D]	--		**16**		
9.I	[9-00]	Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, žingsnis: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[9-01]	Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra?	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[9-02]	Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT aušinimo temperatūra?	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[9-03]	Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT aušinimo temperatūra?	R/W	5~18°C, žingsnis: 1°C **5°C**		
9.I	[9-04]	Išleidžiamo vandens temperatūros perviršio temperatūra.	R/W	1~4°C, žingsnis: 1°C **2°C**		
9.I	[9-05]	Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra?	R/W	15~37°C, žingsnis: 1°C **25°C**		
9.I	[9-06]	Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra?	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, žingsnis: 1°C **65°C** [2-0C]≠2: 37~55, žingsnis: 1°C **55°C**		
9.I	[9-07]	Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT aušinimo temperatūra?	R/W	5~18°C, žingsnis: 1°C **5°C**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mažiau

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.I	[9-08]	Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT aušinimo temperatūra?	R/W	18~22°C, žingsnis: 1°C **22°C**		
9.I	[9-09]	Koks leidžiamas IVT neprieaugis paleidžiant aušinimą?	R/W	1~18°C, žingsnis: 1°C **18°C**		
9.I	[9-0A]	Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperatūra šildant?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, žingsnis: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0B]	Kokia yra maksimali kaupimo patalpoje temperatūra vėsinant?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, žingsnis: 0,5°C **23°C**		
9.I	[9-0C]	Patalpos temperatūros histerezė.	R/W	1~6°C, žingsnis: 0,5°C **1 °C**		
9.I	[9-0D]	Siurblio greičio apribojimas	R/W	0~8, žingsnis:1 0: Be apribojimų 1~4 : 90~60% siurblio greitis 5~8 : 90~60 % siurblio greitis mėginių ėmimo metu **6: 80% siurblio greitis**		
9.I	[9-0E]	--		**6**		
9.I	[C-00]	Buitinio karšto vandens prioritetas.	R/W	0: Saulės energijos prioritetas **1: Šiluminio siurblio prioritetas**		
9.I	[C-01]	--		**0**		
9.I	[C-02]	Ar prijungtas išorinis atsarginio šildymo šaltinis?	R/W	**0: IŠJUNGTA** 1: Tiesioginis (EŠ) **2: Netiesioginis (BKV) (*3)** 3: Netiesioginis (BKV + EŠ)		
9.I	[C-03]	Bivalentinė aktyvinimo temperatūra.	R/W	-25~25°C, žingsnis: 1°C **0°C**		
9.I	[C-04]	Bivalentinė histerezės temperatūra.	R/W	2~10°C, žingsnis 1°C **3°C**		
9.I	[C-05]	Koks yra pageidaujamas pagrindinės zonos termostato kontakto tipas?	R/W	1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
9.I	[C-06]	Koks yra pageidaujamas papild. zonos termostato kontakto tipas?	R/W	1: 1 kontaktas **2: 2 kontaktai**		
9.I	[C-07]	Koks yra įrenginio valdymo būdas veikiant erdvės režimu?	R/W	**0: Ištekantis vanduo** 1: Išorinis patalpos termostatas 2: Patalpos termostatas		
9.I	[C-08]	Kokio tipo išorinis jutiklis yra sumontuotas?	R/W	**0: Ne** 1: Lauko 2: Patalpos		
9.I	[C-09]	Koks yra pageidaujamas pavojaus signalų išvesties kontakto tipas?	R/W	**0: Kaip normal** 1: Įprasta		
9.I	[C-0A]	--		**0**		
9.I	[C-0B]	--		**0**		
9.I	[C-0C]	--		**0**		
9.I	[C-0D]	--		**0**		
9.I	[C-0E]	--		**0**		
9.I	[D-00]	Kurie šildytuvai leidžiami, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinis?	R/W	**0: Nėra** 1: Tik BSH 2: Tik BUH 3: Viskas		
9.I	[D-01]	Lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinio montavimo kontakto tipas?	R/W	**0: Ne** 1: Atidarytas 2: Uždarytas 3: Smart grid		
9.I	[D-02]	Kokio tipo BKV siurblys yra sumontuotas?	R/W	**0: Be BKV Siurblys** 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Cirkuliacija 4: Cirkuliacija ir dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Išleidžiamo vandens temperatūros kompensavimas apie 0°C.	R/W	0: Ne **1: padidėjimas 2°C, diapazonas 4°C** 2: padidėjimas 4°C, diapazonas 4°C 3: padidėjimas 2°C, diapazonas 8°C 4: padidėjimas 4°C, diapazonas 8°C		
9.I	[D-04]	Ar darbinė spausdintinė plokštė prijungta?	R/W	**0: Ne** 1: Energ. suvart. vald.		
9.I	[D-05]	Ar siurbliui leidžiama veikti, jeigu nutraukiamas lengvatinio kWh tarifo maitinimo šaltinis?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[D-07]	Ar saulės energijos rinkinys prijungtas?	R/W	0: Ne 1: Taip (BKV) **2: Taip (BKV + EŠ)**		
9.I	[D-08]	Ar galiai matuoti naudojamas išorinis kWh skaitiklis?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh		
9.I	[D-09]	Ar išorinis kWh skaitiklis naudojamas galiai matuoti, kWh skaitiklis naudojamas Smart grid?	R/W	**0: Ne** 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh 6: 100 impuls./kWh (PV skaitiklis) 7: 1000 impuls./kWh (PV skaitiklis)		
9.I	[D-0A]	--		**0**		
9.I	[D-0B]	--		**2**		
9.I	[D-0C]	--		**0**		
9.I	[D-0D]	--		**0**		
9.I	[D-0E]	--		**0**		
9.I	[E-00]	Kokio tipo įrenginys yra sumontuotas?	R/O	0~5 **0: LT atskiras**		
9.I	[E-01]	Kokio tipo kompresorius yra sumontuotas?	R/O	**0**		
9.I	[E-02]	Koks yra patalpoje naudojamo įrenginio programinės įrangos tipas?	R/W (*1) R/O (*2)	**0: Reversinis (*1)** **1: Tik šildymas (*2)**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mažiau

Nustatymų vietoje lentelė					Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės	
Naršymo kelias	Vietinis kodas	Nustatymo pavadinimas		Diapazonas, žingsnis **Numatytoji reikšmė**	Data	Reikšmė
9.I	[E-03]	Koks atsarginio šildytuvo žingsnių skaičius?	R/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	**0: Be šildytuvo (*7)** **2: 3V (*4)** **3: 6V (*5)** **4: 9W (*6)**		
9.I	[E-04]	Ar lauke naudojamame įrenginyje yra energijos taupymo funkcija?	R/O	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[E-05]	Ar sistema gali paruošti buitinį karštą vandenį?	R/O	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[E-06]	--		**1**		
9.I	[E-07]	Kokio tipo BKV katilas yra sumontuotas?	R/W	0~8 0: OSO katilas 150/180 1: FS su BUH 2: FS su BSH 3: OSO katilas 200/250/300 **4: „Rotex“ be BSH (HYB)** 5: „Rotex“ su BSH 6: Trečiosios šalies katilas, skirtas HYB 7: Trečiosios šalies katilas, ritė >= 1,05 m² 8: Trečiosios šalies katilas, ritė >= 1,8 m²		
9.I	[E-08]	Lauke naudojamo įrenginio energijos taupymo funkcija.	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[E-09]	--		**1**		
9.I	[E-0B]	Ar bi-zone rinkinys sumontuotas?	R/W	**0: Neleidžiama** 1: - 2: „Bizone“ rinkinys idiegtas		
9.I	[E-0C]	Koks „Bizone“ sistemos tipas yra įdiegtas?	R/W	**0: Be hidraulinio skyriklio / be tiesioginio siurblio** 1: Su hidrauliniu skyrikliu / be tiesioginio siurblio 2: Su hidrauliniu skyrikliu / su tiesioginiu siurbliu		
9.I	[E-0D]	Ar sistema užpildyta glikoliu?	R/O	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[E-0E]	--		**0**		
9.I	[F-00]	Siurblio veikimas leidžiamas už diapazono ribų.	R/W	**0: Apribota** 1: Leidžiama		
9.I	[F-01]	Kokia yra aukščiausia lauko temperatūra, kai leidžiamas aušinimas?	R/W	10~35°C, žingsnis: 1°C **20°C**		
9.I	[F-02]	--		**3**		
9.I	[F-03]	--		**5**		
9.I	[F-04]	--		**0**		
9.I	[F-05]	--		**0**		
9.I	[F-06]	Įjungti katilo boilerį?	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[F-07]	Efektyvumo skaičiavimas	R/W	**0: Įjungta** 1: Išjungta		
9.I	[F-08]	Įjungti nenutrūkstamo šildymo atšildymą	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[F-09]	Siurblio veikimas esant neįprastam srautui.	R/W	**0: Išjungta** 1: Įjungta		
9.I	[F-0A]	--		**0**		
9.I	[F-0B]	Uždaryti uždarymo vožtuvą, kai termostatas IŠJUNGTAS?	R/W	**0: Ne** 1: Taip		
9.I	[F-0C]	Uždaryti uždarymo vožtuvą aušinimo metu?	R/W	0: Ne **1: Taip**		
9.I	[F-0D]	Koks yra siurblio veikimo režimas?	R/W	0: Nenutrūkstamas **1: Pagal išmatuotą temperatūrą** 2: Pagal pageidavima		
9.I	[F-0E]	Katilo šildymo palaikymas_maks.	R/W	10~35 kW, žingsnis: 1 kW **20 kW**		
„Bi-zone“ rinkinio nustatymai						
9.P.1	[E-0B]	„Bi-zone“ rinkinys įdiegtas	R/W	**0: Neleidžiama** 1: - 2: „Bizone“ rinkinys idiegtas		
9.P.2	[E-0C]	Bi-zone sistema tipas	R/W	**0: Be hidraulinio skyriklio / be tiesioginio siurblio** 1: Su hidrauliniu skyrikliu / be tiesioginio siurblio 2: Su hidrauliniu skyrikliu / su tiesioginiu siurbliu		
9.P.3	[7-0A]	Pridėti zonos siurblio fiksuotą PWM	R/W	20~95%, žingsnis 5% **95%**		
9.P.4	[7-0B]	Pagrindinės zonos siurblio fiksuotas PWM	R/W	20~95%, žingsnis 5% **95%**		
9.P.5	[7-0C]	Maišymo vožtuvo sukimosi laikas	R/W	20~300 sek., žingsnis 5 sek. **125 sek.**		

(*1) *X*_(*2) *H*_(*3) *B*_
(*4) *EKECBUA3V*_(*5) *EKECBUA6V*_(*6) *EKECBUA9W*_(*7) BUH mažiau